



PELLE ANGOULÊME





Avec ses bords recourbés, permet de racler dans les angles droits et contre les murs.

| RÉF | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM | UV | 📖 | CODE BARRE |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|----|------|---|
| 050411 | 25 SM | 250 | 330 | - | 1 | 1600 |  3295070504115 |
| 050412 | 25 EM | 250 | 330 | 1200 X 40 | 3 | 2350 |  3295070504122 |

PELLE BORDEAUX À DOUILLE



Avec ses rebords, permet un très bon maintien de la charge lors de la manipulation de la terre, du terreau, du sable...

| RÉF | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM | UV | 📖 | CODE BARRE |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|----|------|---|
| 050611 | 23 SM | 230 | 270 | - | 1 | 1100 |  3295070506119 |
| 050612 | 23 EM | 230 | 270 | 1200 X 40 | 3 | 1850 |  3295070506126 |

PELLE ALSACE À REBORD



Avec ses bords arrière, permet de manipuler la terre, le terreau, le sable... en stabilisant la charge.

| RÉF | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | MANCHE EN MM | UV | 📖 | CODE BARRE |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|----|------|---|
| 051121 | 27 SM | 270 | 300 | - | 1 | 1150 |  3295070511212 |
| 051122 | 27 EM | 270 | 300 | 1350 X 40 | 3 | 1900 |  3295070511229 |

PELLE RONDE - MANCHE ANNEAU



Pour charger et décharger la terre ou le sable et évacuer la terre des tranchées.

| RÉF | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | UV | 📖 | CODE BARRE |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|----|------|---|
| 050812 | EM | 290 | 290 | 3 | 2228 |  3295070508120 |

PELLE RONDE - MANCHE BÉQUILLE



Pour charger et décharger la terre ou le sable et évacuer la terre des tranchées.

| RÉF | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | UV | 📖 | CODE BARRE |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|----|------|---|
| 050822 | EM | 290 | 1060 | 3 | 2050 |  3295070508229 |

PELLE CARRÉE - MANCHE ANNEAU



Pour charger et décharger la terre ou le sable et évacuer la terre des tranchées.

| RÉF | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | UV | 📖 | CODE BARRE |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|----|------|---|
| 050832 | EM | 240 | 1060 | 3 | 2310 |  3295070508328 |

PELLE CARRÉE - MANCHE BÉQUILLE



Pour charger et décharger la terre ou le sable et évacuer la terre des tranchées.

| RÉF | CARACTÉRISTIQUES | LARGEUR DES ÉPAULES EN MM | HAUTEUR EN MM | UV | 📖 | CODE BARRE |
|--------|------------------|---------------------------|---------------|----|------|---|
| 050842 | EM | 240 | 1060 | 3 | 2264 |  3295070508427 |