

Aperçu des fonctions des émetteurs



		Nombre de canaux	MF 868,8 MHz		MF 868,95 MHz		Confirmation de réception		Consultation de l'état		Compléter/Remplacer à distance avec Codemaster ⁺ *
			MF 868,8 MHz	MF 868,95 MHz	Vibration*	LED*	par une touche séparée*	par double-clic*	Fonction auto-repeat*	Fonction Hop*	
SOMloq2	Pearl Vibe # 4019	4	■	■	■	–	–	■	■	■	■ ¹⁾
	Pearl Status # S10448	3	■	■	■	–	■	■	■	■	■ ¹⁾
	Pearl # 4018	4	■	■	–	–	–	–	■	■	–
	Pearl Twin # S10019	2	■	■	–	–	–	–	■	■	–
	Pearl Twin ⁺ # S11925	2	■	■	–	–	–	–	■	■	■ ¹⁾
	Pearl Service # S11011	3	–	■	■	–	–	■	■	■	–
SOMloq2 MF 868,95 MHz	Slider ⁺ # S10305	4	■	■	–	–	–	–	■	■	–
	Slider Vibe # S10202	4	■	■	■	–	–	■	■	■	■ ¹⁾
	Telecody ⁺ # S10212	12	■	■	–	■	–	–	–	■	–
	Telecody Courier # S12829	12	■	■	–	■	–	–	–	■	–
	GIGAcodem # 4038	200	■	■	–	■	–	–	–	■	–
	SOMtouch # S10447	2	■	■	–	–	■	■	■	■	■ ¹⁾
	ENTRASys ⁺	4	■	■	–	–	–	–	–	■	–
	ENTRAcode ⁺	4	■	■	–	–	–	–	–	■	–
	Classic # 4020	4	■	–	–	–	–	–	–	–	–
	Slider # 4031	4	■	–	–	–	–	–	–	–	–
Somloq Rollingcode MF 868,8 MHz	Ruby # 4035	2	■	–	–	–	–	–	–	–	–
	2-Befehl # 4025	2	■	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mini # 4026	2	■	–	–	–	–	–	–	–	–
	Industry # 4011	5	■	–	–	–	–	–	–	–	–
	Flexy # 4080	30	■	–	–	–	–	–	–	–	–
	ENTRASys GD # 5052	4	■	–	–	–	–	–	–	–	–
	ENTRApin # 4090	1	■	–	–	–	–	–	–	–	–
	Funkinnentaster # 4752	2	■	–	–	–	–	–	–	–	–
	Funkwandtaster # 4762	3	■	–	–	–	–	–	–	–	–

■ applicable
– pas applicable

* Uniquement avec un récepteur/automatisme SOMloq2.

¹⁾ Pour savoir si votre émetteur et récepteur/automatisme est compatible, visitez www.som4.me/sv.