



Notice d'entretien

Bois Composite

Comme tous les produits exposés à l'extérieur, les produits FIBERDECK nécessitent un minimum d'entretien courant pour préserver leur beauté originale.

Les 5 POINTS IMPORTANTS À RESPECTER

1. Il est recommandé d'utiliser un balai brosse pour nettoyer les lames de terrasse, mais il est aussi possible d'utiliser un nettoyeur haute pression. Dans ce cas veuillez limiter la pression à 1500 psi (100 bars) et maintenir la buse de nettoyage à une distance de 30 cm de la surface des lames..
2. Pensez à nettoyer régulièrement votre terrasse au minimum 3 à 4 fois par an pour éviter de laisser des débris végétaux ou poussières minérales à la surface des lames. Si les débris végétaux ne sont pas retirés entre les lames, alors la formation superficielle de taches ou des développements de moisissures peuvent se produire. De même l'accumulation excessives de poussières minérales aura tendance à laisser des traces blanches à la surface des lames si le nettoyage n'est pas régulier.
3. N'utilisez jamais une pelle métallique pour enlever la glace ou la neige de votre terrasse.
4. Les huiles, graisses ou aliments doivent être nettoyés dans un délai raisonnable pour éviter une incrustation trop profonde de la saleté.
5. Attention aux zones fortement exposées directement au soleil. La température surfacique des lames peut atteindre 60°C. Dans ce cas, l'utilisation de chaussures, claquettes, tongs est recommandée.

OUTILS RECOMMANDE : balai brosse, nettoyeur HP, sceau, jet d'eau, éponge

Plusieurs facteurs peuvent nuire à la beauté et l'utilisation de votre terrasse. Nous avons récapitulé une liste exhaustive des cas de figures auxquels vous pourriez être confronté avec des solutions appropriées. Avant d'appliquer tout produit de nettoyage de votre propre initiative, nous vous conseillons de faire un test sur une zone isolée de votre terrasse.

SALETÉ ET DÉBRIS

Les débris doivent être retirés régulièrement en les aspergeant avec un jet d'eau. Au cas ou de la matière organique se coince dans les interstices des lames, utiliser une spatule ou une balayette. Garder toujours la surface de la terrasse propre, cela réduira les risques de formation de moisissure de surface.

En cas de formation de mousses ou de moisissures, utiliser de l'eau chaude savonneuse (détergent ménager) avec une brosse à poils doux non métallique ou un nettoyeur haute pression pour retirer les taches. Il est préférable de toujours frotter dans le sens des lames.

NEIGE ET GLACE

Utilisez du sel de déneigement pour faire fondre la neige et la glace. Ne jamais utiliser une pelle métallique sous peine d'endommager sérieusement la surface de votre terrasse. A la fonte des glaces, une accumulation de chlorure de calcium peut apparaître, laissant un résidu blanc qui peut facilement être enlevé avec de l'eau chaude savonneuse et une brosse douce non métallique.

HUILE, GRAISSE, ALIMENTS

Toutes taches d'huile, tâche de gras ou d'aliments doivent être éliminés rapidement. Pour nettoyer, utilisez un mélange d'eau chaude savonneuse (détergeant ménager) et une brosse douce non métallique. La graisse et l'huile peuvent nécessiter une utilisation de dégraissant de type alcool ménager si l'eau savonneuse tiède et une brosse douce non métallique ne fonctionnent pas. En dernier recours, vous pouvez tester des dégraissants plus agressifs de type white spirit.

MOISSURES, MOUSSES

En fonction de l'exposition de votre terrasse ou clôture, l'apparition de moisissures ou de mousse se produisent périodiquement selon les saisons. Des moisissures peuvent apparaître rapidement sur la terrasse si des matières organiques en décomposition telles que le bois, la décomposition des feuilles et le pollen sont en présence d'eau et d'un air humide. Il n'y a aucun moyen d'éliminer complètement la moisissure de surface, par conséquent, nous ne pouvons que vous conseiller de la nettoyer régulièrement. Utilisez de l'eau chaude savonneuse et une brosse non métallique.

CHALEUR ET FEU

Les braseros et BBQ peuvent endommager la surface des lames de terrasse Fiberdeck par l'exposition directe au feu ou par une chaleur radiante intense. Des précautions adéquates doivent être prises lors de la conception, de l'installation et de l'utilisation de ces structures afin de prévenir les dommages. Placez un tapis protecteur anti-claboussures en dessous de votre grill.

CIMENT ET DÉPÔT MINÉRAUX

Lors d'un chantier, veillez impérativement à protéger par une bâche votre terrasse Fiberdeck d'éventuels projections de poussières de ciment, chaux, plâtre. Ces minéraux mélangés à l'eau laissent des dépôts blancs à la surface des lames qu'il est parfois difficile à nettoyer. Pour éviter ce problème, assurez-vous que la construction de la maison est bien terminée avant l'installation de la terrasse ou du bardage.

Des dépôts calcaires peuvent aussi apparaître à la surface de la terrasse en fonction de l'environnement extérieur. La pluie fait précipiter les poussières minérales ambiantes qui se déposent au fil du temps sur la surface des lames pour former un film blanchâtre qu'il est nécessaire de nettoyer régulièrement.

REMARQUE :

Dans certains environnements, les dépôts minéraux peuvent apparaître plus rapidement et plus abondamment. Nous recommandons alors de nettoyer la surface des lames de terrasse au moins une fois tous les mois.

Si le nettoyage n'a pas été effectué régulièrement, et en fonction du degré d'incrustation et la ténacité de ces taches nous vous proposons plusieurs solutions :

1. Détergeant ménager
2. Vinaigre blanc (dilué à 50%)
3. Détartrant WC

Utiliser les produits préconisés dans l'ordre en fonction du degré d'incrustation des taches. Pour chacun des produits ci-dessus, laissez agir pendant 5 mm avant de frotter avec un balai brosse dans le sens des lames, Lavez et séchez la surface nettoyée.