

Ma maison de AàZ

Niveau de difficulté :









Réaliser une pose de parquet flottant



Les outils :

- Un Marteau
- Une scie circulaire
- · Un kit pose universel pour parquet



Les produits :

Fournisseur: Parqueterie Berrichonne.



- Parquet flottant couleur chêne blanchi brossé (class 140. 24054928).
- Plinthe parquet couleur Chêne (23783171).
- · Sous couche dalle fibre de bois (24264631).



Le parquet flottant c'est un peu bruyant ! Alors tout commence par la pose d'une sous couche phonique... Autre avantage de cet isolant, il va absorber les éventuelles irrégularités du sol.

Pour la première lame, la languette sera côté mur, une languette que vous prendrez soin de couper.

Vous pouvez commencer la pose en choisissant le sens de la longueur de la pièce. Disposez au fur et à mesure des cales de 8mm d'épaisseur contre les murs. Cet espace permettra au parquet de prendre ses aises. Posez votre première rangée. Ces lames sont dotées d'un système clic à verrouillage mécanique, facile à mettre en œuvre.

Les lames suivantes viennent s'emboîter dans la rangée précédente. Il suffit de les présenter en biais, de les poser en effectuant un mouvement de rotation vers le bas. L'accroche sera définitive en serrant les lames à l'aide d'un marteau, jamais directement mais en se servant d'une cale martyre.

Désormais, la seule difficulté sera de prendre les bonnes mesures pour retailler les lames en bout de rangées ou en présence de tuyaux.

En fin de pose, faite encore vos calculs, cales de 8 mm comprises. Sciez les lames en longueur et clipsez-les en vous aidant d'un outil dernière lame. Il vous serra aussi très utile pour resserrer l'ensemble.

Des barres de seuils permettront de raccorder les parquets de deux pièces et couvriront le joint de dilatation. Il ne reste plus qu'à retirer les cales et à poser les plinthes qui masqueront les 8 mm d'écart avec le mur.



Bon à savoir!

Pour éviter une trop grande dilatation du parquet, entreposez le dans la pièce 48 heures à l'avance.











