

Niveau de difficulté :



Installer une fenêtre de toit



Les outils :

- Une scie
- Un marteau
- Une meuleuse
- Une perceuse visseuse
- Une équerre



Les produits :

Fournisseur : **Velux**



Catalogue Menuiserie et Aménagement : P 62 - 63

- Une fenêtre de toit S06 GGL 3057 (ref : 2107050 1)
- Un raccord de toit S06 (ref : 21570605)

Mise en œuvre :

Monter une fenêtre de toit c'est choisir le bon emplacement.

Il ne faut pas qu'elle soit trop basse sinon danger, harmonieuse avec la toiture, assez grande pour éclairer. D'ailleurs sa taille sera au moins de 15 % de la surface de la pièce.

Vous avez choisi ! Mais il faut aussi demander l'avis de sa charpente.

Nous n'allons pas scier une poutre maitresse pour mettre une fenêtre...

Il faudra donc scier des chevrons. Mais avant nous allons prendre des mesures plus précises.

Avec un crayon et un mètre, marquez la position qu'occupera le châssis.

Comptez environ 9 cm au-dessus de la première rangée de tuiles vers le bas et 3 cm d'espace avec la rangée de tuiles d'un côté.

A partir de là, repérez les autres positions du dormant. Tant que vous avez le crayon en main profitez-en pour marquer l'emplacement du chevêtre. Il s'agit du cadre en bois sur lequel reposera le châssis. Il sera plus grand que lui d'au moins 1 cm de chaque côté.

Vous pouvez dégager l'espace pour y voir clair. Retirez l'isolation s'il y en a. Retirez les tuiles, les chevrons et les liteaux... le trou est béant.

Sciez vos bastaings à la bonne longueur et bâtissez votre cadre en le clouant sur les chevrons avoisinants. Le chevêtre est posé ? Le plus dur est fait. C'est presque gagné.

Revenez à la fenêtre. Sur le châssis, différentes encoches sur les côtés vont nous permettre de choisir notre pose : encastrée, semi encastrée ou débordante. Le choix dépend de la pente et du type de couverture. Nous choisissons la débordante.

L'idée consiste maintenant à visser des équerres aux quatre coins du châssis en suivant bien l'encoche choisie.

Avant de poser le châssis, fixez un liteau sur la partie basse. Il sera bien utile pour tenir le bloc pendant qu'on le vissera.

Allez, à la pose. Une fois vissée, il faut vite vérifier si ça ferme. S'il y a un peu de jeu, on corrige avec des cales.

Vite l'étanchéité avant qu'il pleuve. Un kit est prévu. Il faut commencer par le bas et poser les éléments en remontant. Les capots sont en place.

il manque les tuiles de raccord. Des demi-tuiles plutôt.



Bon à savoir !

A de rares exceptions près, la fenêtre de toit c'est permis. Vous devez juste effectuer une déclaration de travaux à la mairie

