

Niveau de difficulté :



Poser un claustra



Les outils :

- Une pioche
- Un niveau
- Une meuleuse
- Une scie à métaux
- Une pelle
- Un marteau burineur



Les produits :

Fournisseur : **Silvadec**

Catalogue Aménagements Extérieur : P 71

- Les lames claustra (Ref : 24224604)
- Les poteaux en 70 x 70 x 2315 mm (ref : 24224611)
- Les baguettes de finition (ref : 24224666)
- Les capots gris pour poteaux (ref : 24224628)

Pour les coffrages si nécessaires : Chevillettes, clous, marteau.



Mise en œuvre :

Pour notre Claustra haut d'un mètre 80 les fondations sont de rigueur. Repérez au sol l'emplacement de l'axe des poteaux.

Ils sont distant de la longueur d'une lame plus 17mm pour prévenir de la dilatation.

Maintenant il faut creuser les fondations, sauf qu'ici nous avons un muret que nous devons d'abord casser pour réaliser les trous.

Du coup, nous bâtissons un coffrage en bois avant de couler le béton.

Voilà tout est prêt. Calez les poteaux avec des pierres en fond de trou le temps de bien faire les niveaux.

Une première lame entre les poteaux va vous aider. On en profite pour bien vérifier qu'elle dispose de ses 8,5 mm de marge de chaque côté.

Il vous reste à couler le béton. A bien lissez sa surface et à faire quelques réglages. C'est encore possible ... tant que le béton n'est pas sec.

Justement, cette fondation devra être complètement sèche pour ajouter les autres lames, le capot des poteaux et les lisses latérales.



Bon à savoir !

Pour des poteaux inférieurs à 1 mètre 30 il vous suffira de visser des platines dans une dalle en béton.

