

Niveau de difficulté :



Remplacer une fenêtre



Les outils :

- Une scie
- Une perceuse visseuse
- Un maillet
- Un niveau
- Un mètre ruban,
- Une clé allen,
- Un pistolet extrudeur.



Les produits :

Fournisseur : LVI Bourgogne

Fenêtre SERIA (ref : 21275661 à voir selon les dimensions)

Mise en œuvre :

Tout commence par des mesures précises. Le cadre livré est-il aux bonnes côtes ? Puis vous devez retirer les ouvrants et les ferrures. Ici nous scions les panneaux latéraux fixes puisque le cadre livré remplacera l'ensemble. Vérifiez que le vieux cadre est sain et régulier car vous devez maintenant visser des tasseaux en haut et en bas.

Ils permettent de rattraper le niveau de la feuillure du vieux cadre. Sur la nouvelle traverse basse poser des petites cales. Elles laisseront un espace pour glisser le joint d'étanchéité.

Prenez le nouveau cadre en PVC et posez-le par dessus.

Vous devez d'abord caler le nouveau cadre. Heureusement il est équipé de petits vérins qui permettent de le bloquer sans le visser. Ne forcez pas mais déployez tous les vérins jusqu'à ce que le cadre tiennent solidement tout seul. Poser les nouveaux ouvrants et testez la fermeture de la fenêtre. Passez la main et vérifiez au niveau que la pose est droite sinon rattrapez le jeu avec les vérins.

Si vous avez trouvé le bon réglage glissez des vis dans les vérins et fixez. Des capuchons permettent de masquer tout cela. Reste maintenant à réaliser l'étanchéité. Côté intérieur vous glissez un cordon qui fera le tour de la fenêtre. Il sera recouvert de silicone. A l'extérieur il suffit de clipser les cornières d'habillages en tapotant avec un maillet.

Là encore un joint silicone achèvera le travail.



Bon à savoir !

Pour vérifier que votre dormant est posé correctement vous pouvez mesurer ses diagonales et comparer les résultats. Ils doivent être identiques.

