

Niveau de difficulté :



Poser un mosaïque sur une surface courbe



Les outils :

- Une meuleuse,
- Des spatules,
- Une taloche,
- Une éponge,
- Un cutter.



Les produits :

Fournisseur : **Onix**

Catalogue Revêtements : P138 - 139

- Emaux de verre Black scandinavian (réf : 24471701)



Mise en œuvre :

La pose de carreaux souples de mosaïque est idéale sur des parois courbes comme ici. Servez-vous de votre première plaque pour noter la largeur du premier rang et reportez-la au bas du panneau à l'aide d'une règle.

Pour éviter des coupes visibles, commencez par le haut en étalant une colle à séchage rapide avec un platoir cranté 3 mm.

La pose doit être précise tout de suite pour éviter de faire glisser la plaque sur la colle ce qui pourrait créer des bourrelets.

Egalisez la surface en tapotant sur une batte ou comme ici en passant une taloche et continuez jusqu'au sol.

Au fur et à mesure de la pose, passez une éponge humide pour retirer les traces de colle.

C'est en découpant au cutter des portions de plaques que l'on termine une rangée verticale.

Sur la tranche de ces panneaux de polystyrène extrudé, déroulez d'abord de la bande à joint soigneusement noyée de colle, avant de poser la portion de carreaux nécessaire.

Au sol, testez vos trames de mosaïque à blanc et repérez ceux qui devront être coupés pour épouser la courbe. Posez les sur un gabarit en bois reprenant la courbure de la paroi et découpez à la meuleuse doté d'un disque plein diamant. Il ne reste qu'à étaler la colle et à réassembler le puzzle. Prenez grand soin du tour de bonde sensible aux attaques de l'eau.

Une fois la colle sèche vous pouvez préparer le joint que vous étalez à la raclette en caoutchouc avec des gestes croisés pour remplir chaque interstice. Après séchage il ne vous reste qu'à nettoyer vos carreaux.



Bon à savoir !

Avant de faire les joints, vous pouvez encore remplacer les mosaïques abîmés en les retirant au cutter.

