

Niveau de difficulté :



Installer un chauffe eau



Les outils :

- Une perceuse,
- Un tournevis,
- Une clé à molette,
- Une clé à pipe.



Les produits :

Fournisseur : **Sauter**



Catalogue Salle de Bain 2011 : P 96

- Chauffe eau 200 litres (ref : 23847071)
- Trépied (ref : 21512964)
- Groupe de sécurité (ref : 20484057)

Mise en œuvre :

Ce modèle de chauffe-eau à grande capacité doit être posé sur un socle. Le montage du socle à quatre pieds est rapide.

Positionnez le ballon d'eau dessus puis marquez l'emplacement des pattes de fixation murales.

Vous devez retirer le chauffe-eau pour percer librement le mur et introduire des chevilles de diamètre 10 mm.

Reposez le ballon et boulonnez des tirefonds. Le reste du travail se passe sous le capot inférieur.

Dans un premier temps, vissez le raccord à placer sur l'arrivée d'eau froide reconnaissable à sa couleur bleue.

Même travail pour la sortie d'eau chaude marquée d'une couleur rouge.

Sur la canalisation d'eau froide, raccordez le groupe de sécurité. Il comporte une soupape qui laisse échapper une certaine quantité d'eau afin que la pression interne de la cuve ne dépasse pas 7 bars.

En dessous, vissez le siphon d'évacuation.

Saisissez le tube d'arrivée d'eau, ici du multicouche, équipé d'un raccord adapté, posez le joint et vissez-le sur le côté du groupe de sécurité.

Côté sortie d'eau chaude, faites de même en raccordant le tube prévu.

Enfin, nappez un tuyau PVC de colle avant de le raccorder au siphon d'un côté, à l'écoulement de l'autre.

Le chauffe-eau est presque prêt. Après avoir coupé le courant démontez la boîte de raccordement et connectez le câble du chauffe-eau sur un domino.

Trois fils à brancher : phase, neutre et terre.

Le chauffe-eau est prêt, il peut fonctionner.



Bon à savoir !

Pour respecter la norme en vigueur, votre chauffe-eau doit être raccordé à un disjoncteur dédié.

