



Faire sa plomberie en multi couche.

Les outils :

- Un coupe tube,
- Une perceuse à percussion
- Une visseuse,
- Un niveau,
- Un ressort à scintrer,
- Un calibreur.

Les produits : Fournisseur : [Dipra](#)

- Raccords isolants laiton (réf : 20817077)
- Ressort de cintrage extérieur (réf : 24463300)
- Tube multicouche (réf : 24464598)
- Outils de calibrage (réf : 24463676)
- Collier simple de fixation (réf : 24463652)
- Raccord (réf 24464017)
- Robinet ¼ de tour (20007270)
-

Textes explicatifs 1 min :

Introduction

Vous voulez devenir une star de la télé ?
Essayez de dire sans bafouiller
Je coude le multicouche et me mouille jusqu'au genou
Ah Ah! Avec un ressort à scintrer, un coupe tube et un calibreur
Niveau de difficulté : **

C'est plus facile à faire ... qu'à présenter

Chantier :

Faites un plan de votre réseau et reportez-le au mur bien de niveau. Percez et posez des colliers tous les mètres. Ces tubes composés d'aluminium enrobé de polyéthylène se sectionnent avec une pince coupe-tube. Introduisez le calibreur avant d'emboîter le tube dans le raccord. Des petites fenêtres vertes apparaissent ! C'est gagné !

Le cintrage s'effectue avec un ressort et le tube conserve sa position. Quand tout est posé serrez bien les colliers et passez à la décoration.

Bon à savoir :

Vous avez le droit à l'erreur, un raccord multi-couches peut se démonter et se remonter.

Conclusion :

Et voilà, il ne vous reste plus qu'à équiper votre buanderie.

Textes explicatifs 2 min :

Introduction

Vous voulez devenir une star de la télé ?
Essayez de dire sans bafouiller
Je coude le multicouche et me mouille jusqu'au genou
Ah Ah! Avec un ressort à scintiller, un coupe tube et un calibreur
Niveau de difficulté : **

C'est plus facile à faire ... qu'à présenter

Chantier

Réaliser la plomberie de cette buanderie, c'est d'abord bien se souvenir de la position de chaque appareil et savoir combien de tubes multicouches vous devez poser en comptant ceux de l'eau froide et de l'eau chaude

Puis, vous devez tracer sur le mur, le circuit de chaque tube en prenant soin des niveaux car notre installation sera apparente.

Dès lors, sonne l'heure des fixations. Ce sont des colliers à disposer environ tous les mètres. Percez, puis enfoncez-les.

Voilà, le plus dur est fait car la pose des tubes multicouches qui suit est un jeu d'enfant.

Mais d'abord faisons les présentations : ces tubes vendus en barre ou en couronne sont composés d'aluminium pris en sandwich par du polyéthylène d'où ce nom de multicouche.

Pour réaliser les raccords, commencez par couper le tube à la dimension choisie. Utilisez une pince coupe-tube que vous faites tourner autour en serrant de plus en plus la prise. Avant de raccorder ébavurez la section et, introduisez le calibreur. Le tube peut se connecter au raccord en le pressant fortement. Des petites fenêtres vertes apparaissent ! C'est gagné ! Le tube est raccordé. Pas de soudure, pas d'écrou.

Mieux, vous pouvez vous tromper et le déconnecter grâce à un outil spécifique qui court le long du tube et emporte avec lui le raccord. Le tube est même prêt à une nouvelle connexion.

Le cintrage s'effectue à la main ou avec un ressort spécifique. Et il garde sa position. Attention toutefois à ne pas lui donner des angles impossibles. Le réseau de tube s'agrandit peu à peu jusqu'à rejoindre l'applique de robinets d'une future machine à laver.

Quand tout est posé serrez bien les colliers et passez à la décoration.

Et oui ces tubes peuvent être peints et prendre les couleurs de la pièce

Bon à savoir :

Vous avez le droit à l'erreur, un raccord multi-couches peut se démonter et se remonter.

Conclusion :

Et voilà, il ne vous reste plus qu'à équiper votre buanderie.