

Niveau de difficulté :



Installer un dressing et ses portes



Les outils :

- Un niveau,
- Un tournevis,
- Une perceuse-visseuse,
- Une perceuse à percussion,
- Un mètre ruban,
- Un maillet caoutchouc,
- Un escabot.



Les produits :

Fournisseur : **Sifisa**

Catalogue Menuiserie et Aménagements P : 127

- Smart – Gamme sur mesure

Mise en œuvre :

Un si belle espace dans cette pièce mérite un bon dressing. Vous devez d'abord contrôler que les murs latéraux sont bien droits puis mesurer la largeur en bas et en haut. Retenez la plus grande de ces mesures.

Connaître la profondeur est également indispensable car il faut vérifier si vous avez bien 100 mm pour le système coulissant et assez pour le module de rangement lui-même.

Tout est parfait ? Alors, dépliez vos tréteaux et commencez la préparation des modules. Ce sont des colonnes et il est important d'y introduire tourillons en bois et ferrures d'assemblage prêtes à recevoir les vis. Suivez la flèche !

Reste à poser sur l'élément le plus bas les pieds réglables.

Et c'est parti ! Le montage peut commencer avec le panneau latéral gauche qu'on appelle aussi la joue. Puis, c'est au plancher... au panneau de fond et au panneau supérieur. Tous soigneusement vissés par un quart de tour.

Posez la joue droite, puis de bas en haut, positionnez les coulisses de tiroirs, à la hauteur désirée et insérez le tiroir pré-monté.

Etagères, penderie, tout y passe selon votre idée et vous progressez ainsi vers la droite, en vérifiant à chaque fois les niveaux. Vous pouvez d'ailleurs les corriger grâce aux pieds réglables.

Tout est de niveau et vous pouvez désormais masquer les pieds de colonnes avant de passer à l'étape de la pose des portes coulissantes.





Elles vont glisser sur des rails aluminium à la bonne dimension que l'on prépare en les préperçant tous les 40 à 50 cm.

Nous vissons celui du haut en bordure des murs, dans les 100 mm réservés au début. Tenez, tant qu'on est sur l'escabeau, nous vissons les déclencheurs.

Ils serviront au fonctionnement de l'amortisseur de fin de course. C'est au tour du rail du bas de recevoir ses pré-perçages mais pour l'instant pas question de le fixer, nous nous contentons de le poser à blanc.

Les vantaux en verre doivent passer aussi sur la table de préparation. Vous devez libérer la roulette du bas... et, en haut, armer le système d'assistance à la fermeture.

Engagez-le dans la gorge du rail du haut en l'inclinant légèrement. Une fois le vantail à la verticale, posez le délicatement dans le rail du bas.

Avec un niveau ajustez-le et avec un crayon, repérez au sol sa position et celle des trous de perçage. Puis retirez le vantail, le rail, percez et chevillez avant de le fixer pour de bon. C'est presque fini... il ne reste qu'à positionner tous les vantaux et à effectuer les derniers réglages.

Ainsi, un système de ressort placé au bas du vantail permet de rattraper les inégalités du sol tandis qu'une vis de guide placée en haut stabilisera la porte. Votre installation est prête.



Bon à savoir !

Si vous ne voulez pas percer le sol: fixez le rail de votre dressing à l'aide d'un adhésif double face.

