

Niveau de difficulté :



## Peindre fenêtres et balcons



### Les outils :

- Un nettoyeur haute pression,
- Une meuleuse,
- Une spatule,
- Un pistolet extrudeur,
- Du papier de verre,
- Un pinceau,
- Un rouleau.



### Les produits :

Fournisseur : **Cecil pro**

### Mise en œuvre :

Toute peinture commence par un bon nettoyage. Commencez avec de l'eau sous haute pression pour ce balcon en fer forgé ou pour ces volets métalliques. Puis, vous devez retirer ce qui est friable à commencer par la peinture écaillée des ces lambris sous toiture. Un ponçage manuel suffit.

Mais ce n'est que le début : les fenêtres passent aussi au régime « cale à poncer » si leur peinture est en mauvais état. D'autres se contentent d'un simple coup de brosse.

Les trous, les blessures dus aux chocs sont comblés par de la pâte à bois bien étalée puis poncée lorsqu'elle est sèche.

Les volets métalliques subissent un régime plus sévère avec une spatule pour faire sauter les boursouflures rouillées.

Là encore, l'huile de coude est de rigueur, avec également un ponçage général suivi de la pose d'un cordon de mastic silicone sur le pourtour des volets. Et oui, même les joints ont besoin d'un rajeunissement.

Reste la ferronnerie du balcon. Attaquée par la rouille, elle subit un traitement de choc à la meuleuse pour enlever des plaquettes entières de fer rongé par l'oxydation.

Balcon, tours de fenêtre et boiseries, tout le monde est désormais prêt pour une nouvelle vie.

Nous commençons par peindre les lambris à la peinture spéciale bois avec passage au pinceau sur les bords et rouleau pour le milieu.

Cette peinture bois résiste aux intempéries.

Maintenant, protégez les vitres en déroulant de l'adhésif sur leur pourtour. Vous ne le regretterez pas, cela vous économisera un fastidieux nettoyage en fin de chantier.





Pour harmoniser la façade, nous appliquons peinture utilisée précédemment pour les lambris.

Passez une première couche en respectant le sens du bois.

Et l'on termine par le travail le plus minutieux : la peinture de la ferronnerie du balcon. Votre pinceau ne doit rien oublier et surtout pas les angles où l'humidité stagne. La peinture utilisée dispose d'un antirouille. Laissez sécher une première couche 24 h avant de passer une seconde.



## **Bon à savoir !**

La peinture antirouille a besoin d'un séchage lent, donc évitez de peindre en plein soleil.

