

Niveau de difficulté :



## Rénover un parquet ancien



### Les outils :

- Une ponceuse à bande,
- Une ponceuse-bordureuse,
- Un aspirateur de chantier,
- Une tenaille,
- Un masque de protection,
- Un grattoir,
- Un rouleau,
- Un manche télescopique.



### Les produits :

Fournisseur : **Cecil Pro**

### Mise en œuvre :

Ce parquet a pris un coup de vieux et nous allons le remettre à neuf et cela passe par une inspection minutieuse de chacune de ses lames. Nous recherchons des clous, des agrafes tout ce qui peut dépasser et, plus tard, abîmer nos ponceuses. Cette inspection permet également de repérer les parties grasses ou recouvertes de colles. Des zones qu'il faut traiter avec des produits spécifiques, là encore pour ne pas engorger les abrasifs.

Vous avez besoin de deux types de machines. La ponceuse à bande facile à trouver en location, mais plus délicate à manier et enfin une bordureuse, plus petite et qui comme son nom l'indique permet de poncer les lames en bordures. Le premier passage s'effectue avec du gros grain de 24 ou 36. Enfin, tout dépend de l'état du plancher. S'il est très abîmé plutôt du 24, s'il est quasiment neuf un grain fin supérieur à 100 suffit.

Ouvrez les fenêtres, fermez les portes. Protégez le nez, la bouche et les cheveux et branchez la machine au secteur, mettez le câble de la rallonge sur l'épaule, basculez le tambour et démarrez. Puis faites descendre la bande d'abrasif vers le sol. Pensez à un atterrissage d'avion. Ne cessez pas de marcher. Si la machine reste immobile, l'abrasif creuse immédiatement le bois. En fin de rang, faites redécoller l'avion en douceur.

Ce premier ponçage a blanchi le plancher mais il nécessite une aspiration soignée avec un appareil de chantier. La poussière de bois peut tuer un aspirateur domestique. A l'aide d'une bordureuse et avec le même grain poncez les bords. Ce grattoir permet de traiter les angles et de terminer cette première étape. Après une nouvelle aspiration soignée, passez au deuxième ponçage, puis au troisième en affinant à chaque fois les grains.





Au toucher, vous pouvez ressentir que le bois devient de plus en plus soyeux. Avant de vitrifier, nous devons passer par l'étape d'une couche de primaire appelée le fond dur. Le produit est étalé au spalter ou au rouleau en tirant bien régulièrement ses gestes dans le sens de la lame. Le produit durcit les fibres du bois, bouche les pores et permet de choisir la teinte finale. Une fois sec, touchez le bois. Il est granuleux alors poncez-le à la main avec un abrasif fin au grain 200. Aspirez à nouveau et vitrifiez à l'aide d'un rouleau vitrificateur, bien sûr, dans le sens des lames et de la lumière. Attendez que le parquet sèche avant d'égrener à nouveau avec un abrasif très fin. Aspirez et passez la troisième couche. Laissez sécher.



### **Bon à savoir !**

Pour égaliser un parquet très abîmé, réalisez votre premier ponçage en diagonale.

