

Niveau de difficulté :



Pose de pavés



Les outils :

- Un maillet,
- Un mètre ruban,
- Une règle,
- Un niveau,
- Un râteau,
- Une brouette,
- Une truelle,
- Un balai,
- Une dameuse.



Les produits :

Fournisseur : **Fabemi-environnement**

Mise en œuvre :

Recouvrir cette allée de pavés est une mission à la portée de tous. Vérifiez que la pente est bien de 2 cm par mètre et que la surface est assez plane sans gros caillou proéminent.

De chaque côté de l'allée posez des chevrons à même le fond. Leur hauteur est d'environ 3 à 4 cm et servira de repère pour la hauteur du lit de sable. Un pavé posé dessus doit être plus haut d'un centimètre que la bordure de l'allée. A présent, étaler le sable sur toute la surface encadrée par les planches.

Avec une règle calée sur les planches de chaque côté tirez le sable pour égaliser le lit. Les chevrons et comblez le vide laissé avec du sable. La pose des pavés peut commencer en réservant le même espace de chaque côté pour les bordures. Le calepinage est à joint décalé pour ces pavés à titane. Prenez soin de paver devant vous pour ne jamais marcher sur le sable égalisé. Vérifiez en permanence qu'ils sont tous sur le même plan. Quand ce n'est pas le cas quelques coups de maillet en plastique permettront de tout remettre en ordre.

Comblez les bordures avec le pavement prévu et, à la fin, répandez une couche de sable fin de calibre 2 sur l'allée que vous balayez lentement pour qu'il pénètre dans les joints à refoulements. Quand la surface est à nouveau propre, il ne vous reste qu'à damer le pavement à l'aide d'une dameuse vibrante ou manuelle.



Bon à savoir !

Pour faciliter leur entretien; traitez les pavés avec des produits formant une pellicule de protection.

