



CECIL s'engage à vous proposer des produits haute technologie répondant aux directives européennes et à vos attentes en terme de qualité, de résultats et de performances environnementales. Pour cela, CECIL s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie, des usines ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs rejets et des matières premières sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l'environnement.

## Hydrofuge BOIS RÉSINEUX ET AUTOCLAVÉS

- Sature et imprègne les bois tendres
- Protège de l'humidité
- Évite le fendillement

### CARACTÉRISTIQUES

#### Prêt à l'emploi

**Résine :** Alkyde

**Viscosité :** fluide

**Aspect en pot :** laiteux

**Aspect du film :** incolore, vert autoclave ou chêne clair

**Conserver dans son emballage hermétique d'origine.**

### FONCTIONS

A base de résine alkyde : forte imprégnation, entretien facile.

Très Nourrissant, fongicide et anti-UV : protège de toutes les agressions extérieures.

Non filmogène : ne s'écaille pas.

Régule l'hygrométrie du bois neuf et évite ainsi le fendillement.

Destiné aux aménagements extérieurs : idéal pour écrans, pergolas, bordures, terrasses, caillebotis en bois résineux et/ou autoclavés.

S'applique sur toutes les essences de bois résineux et/ou autoclavés (pin, sapin, red cedar...)

### MODE D'EMPLOI

#### APPLICATION

Les bois doivent être propres et secs.

**Si les bois sont grisailleés ou tachés, les nettoyer avec le Nettoyant Dégriseur AX NET.**

**Sur les bois anciennement peints ou lasurés, poncer ou décaper avec le décapant surpuissant AX DKP.**

Dépoussiérer soigneusement.

Attention, sur bois autoclavés neufs, bien brosser pour éliminer les résurgences de sels.

Bien remuer le produit avant emploi.

Appliquer une couche régulière garnissante à la brosse. Appliquer une 2<sup>ème</sup> couche si le bois est très poreux.

Ne pas imprégner à une température < 10°C.

#### ENTRETIEN

Ré-appliquer directement sur la surface une couche d'hydrofuge pour bois résineux & autoclavés après un léger égrenage.

**La fréquence d'entretien s'effectue selon l'importance de la sollicitation des surfaces (tous les 2 ans sur surfaces verticales, 1 an sur surfaces horizontales).**

#### Conseil Pro :

Bien brosser les remontées de sel des bois autoclavés neufs avant application.

### Matériel d'application :

Pinceau.

### Consommation :

10 à 16 m<sup>2</sup>/L par couche.

(selon la porosité du matériau)

### Séchage :

Recouvrable / égrenable 8h.

### Nettoyage du matériel :

WHITE SPIRIT.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).