# Appuis de fenêtre Rivages

Conforme au DTU 20.1



## Signez, le gros oeuvre et la décoration ...



Appuis de fenêtre coloris ton pierre

Les appuis de fenêtre Rivages disponibles en 2 coloris, ton pierre et blanc conviennent aussi bien à l'habitat traditionnel qu'aux architectures contemporaines. Fonctionnels et esthétiques, leur mise en oeuvre est facile et leur aspect fini soigné.



Appui de fenêtre coloris ton pierre



Seuil de porte largeur 40cm longueur 90cm



Appui de fenêtre coloris blanc



## Les appuis Rivages, une fois posés, c'est terminé

### **Avantages:**

- Utilisable en seuil
- Conforme au DTU 20.1
- Rejingots arrière et latéraux permettant d'éviter les infiltrations d'eau
- Goutte d'eau règlementaire
- Décroché en sous face permettant un parfait positionnement du produit (alignement et % de pente)
- Disponible en 2 coloris ton pierre et blanc
- Rallonges (50 et 80cm) permettant de s'adapter à toutes les ouvertures





#### **Appuis Rivages blancs**





**Appuis Rivages ton pierre** 





**Appuis Rivages ton pierre** 

## **Design contemporain**

■ Les appuis blancs révèlent l'architecture originale des demeures résolument actuelles.



## **Construction traditionnelle**

■ Les chapiteaux moulurés associés aux appuis révèlent la beauté de l'habitat traditionnel;

la perfection dans les moindres détails



Les appuis Rivages permettent de réaliser toutes les longueurs possibles en 1, 2 ou 3 parties



Chapiteaux moulurés Rivages ton pierre



**Appuis Rivages ton pierre** 

### **Batiment collectif**

Les appuis Rivages s'intègrent dans les ouvrages collectifs. Sur cette réalisation, les ouvertures soulignées par un enduit plus clair sont équipées avec les appuis ton pierre



## Caractéristiques et dimensions

		Produit Palette					
		Produit			Palette		
DESIGNATION	Coloris	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Nbre d'U/pa- lette	Poids palette (kg)
Appui 35 Tableau 40	ton pierre/blanc	48	35	8	18.5	20	390
Appui 35 Tableau 50	ton pierre/blanc	58	35	8	25.5	10	275
Appui 35 Tableau 60	ton pierre/blanc	68	35	8	26.1	10	281
Appui 35 Tableau 80	ton pierre/blanc	88	35	8	35	10	370
Appui 35 Tableau 90	ton pierre/blanc	98	35	8	38.1	10	401
Appui 35 Tableau 100	ton pierre/blanc	108	35	8	43.8	10	401
Appui 35 Tableau 120	ton pierre/blanc	128	35	8	51.3	10	458
Appui 35 Tableau 140	ton pierre/blanc	148	35	8	63	10	650
Appui 35 Tableau 160*	ton pierre/blanc	168	35	8	70	5	370
Appui 35 Tableau 180*	ton pierre/blanc	188	35	8	80	5	420
Appui 35 rallonge 50	ton pierre/blanc	50	35	8	23	20	480
Appui 35 rallonge 80	ton pierre/blanc	80	35	8	34	10	360

<sup>\*</sup> en 2 pièces : droite et gauche

Pointe de diamant PM

Pointe de diamant GM

Couvertine de mur

Seuil de porte Tableau 90 98 400 ton pierre/blanc 38 Appui de fenêtre 100 cm (largeur 35cm) Coloris blanc seuil de porte 90 cm (largeur 40cm) Coloris ton pierre 58x58 // 42x42 Chapiteau mouluré PM ton pierre/blanc 14 27 16 452 48x48 // 32x32 Chapiteau mouluré GM ton pierre/blanc 708 14 43 16

48

28

9

11

20

48

19

24

20

48

400

980

932

36

48

50

ton pierre

ton pierre

ton pierre

## Conseils de pose

- Prévoir une réservation minimale de 4 cm de part et d'autre de la baie, de façon à respecter la largeur du tableau (la taille réelle de l'appui étant supérieure de 8 cm à la longueur de la baie )
  - Cette réservation peut s'obtenir par découpage, à la hauteur voulue, des ailettes des blocs d'angle.
- Coller l'appui en double encollage sur une arrase de niveau, en plaçant celui-ci en butée contre le mur extérieur (le décroché en sous face permet un positionnement parfait).
  - Vérifier le niveau.
- Colmater les réservations de chaque côté du tableau, masquant ainsi les rejingots latéraux à présent enfouis dans la maçonnerie et assurant l'étanchéité des murs.
- Dans le cas de plusieurs appuis raccordés après coupe: prévoir de les jointoyer proprement après séchage (joint environ 10mm)
- Jointoyer également au niveau du raccord entre appui et maçonnerie.
- Un mastic d'étanchéité sera appliqué sur le rejingot arrière, avant la pose des menuiseries.
- Prévoir impérativement de protéger les appuis posés avant la réalisation des enduits de façade, notamment ceux réalisés par projection.
- Ces appuis peuvent recevoir un traitement de protection de surface approprié contre les tâches (surtout conseillé dans les cas des seuils).











#### www.groupelib.com

### **IMPORTANT** ..

s produits doivent rester stockés dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de la pose. FLORESCENCES