

Metylan Ovalit Ultra

Colle surpuissante Revêtements Lourds PVC et Vinyles



- Glisse parfaite
- Adhérence renforcée
- Spéciale poses délicates
- Idéale en milieu humide
- Convient pour les revêtements muraux souples, textiles et vinyles

COMPOSITION

Colle prête à l'emploi à base de résines synthétiques renforcée en dispersion aqueuse.

UTILISATIONS

Metylan Ovalit ULTRA est idéale pour la pose de tous les revêtements muraux plastiques et vinyles (PVC), même lourds (ne dépassant pas 1000g/m²), c'est à dire :

- PVC expansés sans envers
- Revêtements vinyliques sur support tissé, non tissé, polyester ou minéral, papier, enduit.
- Tissus vinyles à envers papier, textile, non tissé, polyester ou minéral.

Metylan Ovalit ULTRA convient également pour :

- tous les textiles, les fils à fils, les floqués (imitation de daim) à envers papier, non tissé, mousse, enduit minéral
- les toiles de verre, la mousse de latex (ou SBR), les frises décoratives, les revêtements muraux à base de granulats de pierre naturelle ou granulés de bois / cellulose sur envers toile de verre, jusqu'à 1200g/m², le polystyrène expansé de 2 à 5 mm, le polyéthylène extrudé et supporté.

Metylan Ovalit ULTRA est particulièrement adaptée pour :

- les poses exposées à la condensation ou dans des pièces humides (cuisines, salles de bains);
- les poses réputées difficiles (ex : revêtements « nerveux », rénovation, plafonds, angles sortants)

MISE EN ŒUVRE

Préparation du subjectile

Les fonds doivent être sains, lisses, propres, secs, solides, plans, normalement absorbants et non exposés à des remontées d'humidité.

Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec **Metylan Décolleur Actif**.

Poncer ou gratter si nécessaire, puis dépoussiérer.

Éliminer toutes salissures et contaminations chimiques ou biologiques.

Supprimer les coups de crayon, traits de niveau, graffitis, etc. Reboucher les trous et les fissures avec un enduit approprié.

Pour le collage sur fonds trop absorbants ou pulvérulents (plaques de plâtre encartonnées, enduits ...), utiliser **Metylan I 200**. Sur fonds bloqués, utiliser **Metylan I 300**.

Éviter l'utilisation d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou de mélanges susceptibles de bloquer les fonds.

Remédier aux disparités du subjectile ne présentant pas une uniformité de teinte par l'application d'une impression maigre.

Laisser sécher avant de commencer la pose.

Implantation et découpe des lés

Déterminer l'emplacement des lés.

Positionner le premier lé en partant d'un angle, puis tracer sur le mur une ligne verticale, au fil à plomb, moins large que le lé d'environ 3 cm.

Éventuellement, numéroter le mur afin de faciliter le repérage ultérieur. Dérouler le revêtement et couper les lés en suivant la hauteur des murs.

Ajouter 5 cm pour chacun des arasements sous plafond et au ras des plinthes.

Marquer et classer les têtes de lé dans l'ordre de coupe.

Les stocker à plat ou enroulés.

Remarque : pour la pose de certains revêtements tels que les fils à fils, il est recommandé de pré-humidifier légèrement l'envers au moyen d'une éponge avant affichage.

Pose

Bien remuer la colle avant utilisation.

Encoller suffisamment et uniformément le support sur une surface correspondant à un lé, à l'aide d'un rouleau à peindre ou d'une spatule finement dentelée (A1 ou A3) en travaillant de bas en haut.

Laisser gommer la colle pendant 5 à 10 mn en cas de pose difficile.

Afficher le premier lé en suivant la ligne tracée sur le mur. Maroufler soigneusement de haut en bas du milieu vers l'extérieur, afin de favoriser le transfert de colle et pour chasser l'air emprisonné à l'aide d'une spatule plastique ou d'un rouleau maroufleur, sans faire ressortir la colle au joint.

Araser au ras du plafond et des plinthes ou contre les montants des portes et fenêtres avec un cutter à lame fine.

Faire glisser la lame (fréquemment renouvelée) en la guidant le long d'une spatule à maroufler. Les autres lés sont positionnés dans le même sens (ou inversés s'il y a lieu) selon l'ordre établi lors de la découpe. L'application des lés se fait bord à bord, ou par recouvrement selon les conseils du fabricant. En cas de pose par recouvrement, superposer le 2^{ème} lé d'environ 3 à 5 cm sur le précédent. Couper les 2 épaisseurs en même temps en partant du haut avec un cutter à lame fine, en se guidant le long d'une règle de colleur bombée, sans relever la lame.

Dégager les chutes. Procéder à un léger apport de colle si nécessaire. Fermer le joint en marouflant délicatement.

En cas de pose à joints vifs, poser les lés bord à bord.

Maroufler et araser comme précédemment.

Si nécessaire (et sauf avis contraire du fabricant) retravailler les joints rebelles avec une roulette.

Pour un travail soigné, éponger immédiatement à l'eau claire les débordements éventuels de colle sur plafonds, corniches, menuiseries, tuyauteries, etc ... les taches de colle doivent être éliminées à l'état frais.

Pour la pose des revêtements PVC en élévation dans les baignoires ou dans les bacs à douche. Les joints du revêtement seront soudés afin d'assurer une parfaite étanchéité (voir les recommandations du fabricant).

CONDITIONNEMENT

Ovalit Ultra est disponible en seaux de 5 et 18 kg.

STOCKAGE

12 mois au sec à l'abri du gel

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanche
Consistance	onctueuse
Valeur du pH	6.5 à 7.5
Poids spécifique	1.01 kg/litre
Consommation	150 à 250 g/m ² en plein
Temps de gommage	Pose courante : néant Pose difficile : 5 à 10 min
Temps ouvert	30 à 35 min*
Prise finale acquise après	24 à 48 h**
Point éclair	Néant
Etiquetage de danger	Néant
Résistance à l'humidité	Bonne (sauf humidité permanente)



METYLAN Ovalit Ultra

* selon la température ambiante

** selon la température, l'humidité ambiante et le degré d'absorption du support

OBSERVATIONS

- La reconnaissance des fonds appartient à l'applicateur qui engage sa responsabilité et qui, le cas échéant, est tenu de signaler les problèmes, formuler les réserves et proposer les solutions.
- La norme NFP 74-204 1 et 2 réf. DTU 59.4 « Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux » sert de document de référence.
- Se conformer aux prescriptions de mise fabricants de papiers peints et de revêtements.
- Pour la pose de revêtements textiles muraux verre Metylan Ovalit M.
- Pour la pose de toile de verre, utiliser Metylan
- Pour des poses sur fonds bloqués, utiliser Metylan
- Pour les poses d'éléments décoratifs ou Metylan Ovalit P.
- Pour la pose de papiers peints, utiliser une Metylan.
- Eviter toute bavure de colle sur le revêtement.
- Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle
- Pour choisir la colle convenant à des mentionnés dans cette fiche technique, tableau de préconisation Metylan-Ovalit.
- Non inflammable.
- La marque Metylan est préconisée par fabricants de papiers peints.
- Conserver hors de la portée des enfants.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Consulter la fiche de données de sécurité de **Metylan Ovalit Ultra** disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Ovalit M	Colle renforcée textiles muraux et toiles de verre
Ovalit V	Colle spéciale toiles de verre à peindre
Ovalit P	Colle renforcée dalles plafonds et isolants
Ovalit Ultra	Colle surpuissante revêtements lourds PVC et vinyls
Ovalit F	Colle renforcée spéciale fonds non absorbants

Mise à jour de la fiche technique : janvier 2007

HENKEL France SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

