

# COLLE PAPIERS PEINTS STANDARDS

## COLLES PAPIERS PEINTS

**Colle pour papiers peints : courants, légers, épais, lavables, lessivables, gaufrés et duplexés.**

**COV : A**



### DESTINATIONS

Cette formule amyliacée a été spécialement conçue pour faciliter la préparation de la colle et optimiser le collage des papiers peints légers courants, épais, lavables, lessivables, duplexés et gaufrés.

### AVANTAGES

- Idéale pour les chambres et couloirs.
- Préparation rapide en 3 minutes.
- Sans grumeaux.
- Capot doseur : dosage ultra facile.
- Sans solvant.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- Matières premières d'origine végétale.
- Biodégradable.
- L'étui et les résidus de colle se jettent à la poubelle.

### MISE EN OEUVRE

#### TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE :

+ 10°C à +25°C.

#### MATERIEL NECESSAIRE :

- Brosse à coller.
- Table à tapisser.
- Brosse à maroufler.
- Règle métallique.
- Cutter.

### **DILUTION :**

|                    |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|
| nombre de rouleaux | 1  | 2  | 7  |
| quantité d'eau     | 1L | 2L | 7L |

### **PREPARATION DE LA COLLE ET DES LES :**

- Après avoir ouvert la boîte en tirant la languette, détachez le couvercle et remplissez-le jusqu'au trait selon le nombre de rouleaux de papiers peints à coller.
- Diluez la colle dans la quantité d'eau indiquée dans le tableau ci-dessus.
- Afin d'obtenir une colle parfaitement homogène, créez un tourbillon au centre du seau à l'aide d'un bâton et versez la colle vers le bord du seau tout en continuant de remuer.
- **Laissez reposer pendant 3 minutes.**
- Découpez les rouleaux en lés d'une hauteur supérieure de 10 cm à celle de votre mur.

### **APPLICATION DE LA COLLE :**

- Les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.
- Pour des murs bien préparés et un collage optimisé, appliquez la sous-couche de **QUELYD** avant d'appliquer la colle.
- Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil de plomb.
- Appliquez la colle au dos du papier peint.
- Repliez les lés et laissez reposer durant 5 à 10 minutes en fonction des recommandations du fabricant.

### **POSE DU PAPIER PEINT :**

- 1 - Appliquez votre lé de papier peint le long du trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas en démarrant en haut.
- 2 - Afin de chasser les bulles d'air, maroufflez le papier peint de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'une brosse à maroufler.
- 3 - Coupez le papier peint qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.

---

## **NETTOYAGE**

Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide.  
Nettoyez les outils à l'eau tiède.

---

## **CONSOMMATION**

7 rouleaux = 37 m<sup>2</sup>

---

## **CONSERVATION**

24 mois dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.

---

## **CONDITIONNEMENTS**

|      |    |     |        |
|------|----|-----|--------|
| Code | UC | PCB | GENCOD |
|------|----|-----|--------|

|          |                   |    |               |
|----------|-------------------|----|---------------|
| 30611785 | étui carton 250 g | 30 | 3144350006033 |
|----------|-------------------|----|---------------|

## SECURITE

Conserver hors de la portée des enfants.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

