

Metylan Ovalit F

Colle renforcée Spéciale fonds non absorbants

- Utilisation sans primaire sur fonds non absorbants
- Adhérence initiale très élevée
- Temps ouvert long : 1h à 1h30
- Idéale pour le Tendu Mural
- En dispersion aqueuse
- Traitée fongicide



COMPOSITION

Colle prête à l'emploi à base de résines polyacryliques en dispersion aqueuse.

UTILISATIONS

Metylan Ovalit F convient pour poser la plupart des revêtements muraux : textiles, plastiques, vinyles, toiles de verre, polystyrène jusqu'à 6 mm, mousse de latex, liège jusqu'à 5 mm.

Metylan Ovalit F est particulièrement adaptée pour :

Le collage en plein de revêtements PVC sur fonds non absorbants, sans primaire d'accrochage,

Le collage périphérique des revêtements muraux textiles en grande largeur à envers mousse en pose du type « Collé Tendu »,

Les poses difficiles au plafond.

Pour la pose des fils à fils ou des textiles sans envers sur fond non absorbant, utiliser **Metylan Ovalit Ultra**.

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support

Les fonds doivent être sains, lisses, propres, secs, solides, plans, normalement absorbants et non exposés à des remontées d'humidité.

Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec **Metylan Décolleur Actif**.

Poncer ou gratter si nécessaire, puis dépoussiérer.

Éliminer toutes salissures et contaminations chimiques ou biologiques.

Supprimer les coups de crayon, traits de niveau, graffitis, etc. Reboucher les trous et les fissures avec un enduit approprié.

Pour le collage sur fonds trop absorbants ou pulvérulents (plaques de plâtre encartonnées, enduits ...), utiliser **Metylan I 200**. Sur fonds bloqués, utiliser **Metylan I 300**.

Éviter l'utilisation d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou de mélanges susceptibles de bloquer les fonds.

Remédier aux disparités du support ne présentant pas une uniformité de teinte par l'application d'une impression maigre.

Laisser sécher avant de commencer la pose.

Implantation et découpe des lés

Déterminer l'emplacement des lés.

Positionner le premier lé en partant d'un angle, puis tracer sur le mur une ligne verticale, au fil à plomb, moins large que le lé d'environ 3 cm.

Éventuellement, numéroter le mur afin de faciliter le repérage ultérieur. Dérouler le revêtement et couper les lés en suivant la hauteur des murs.

Ajouter 5 cm pour chacun des arasements sous plafond et au ras des plinthes.

Marquer et classer les têtes de lé dans l'ordre de coupe.

Les stocker à plat ou enroulés.

Remarque : pour la pose de certains revêtements tels que les fils à fils, il est recommandé de pré-humidifier légèrement l'envers au moyen d'une éponge avant affichage.

Pose**1- Revêtements collée en Plein**

Encoller suffisamment et uniformément le support sur une surface correspondant à un lé, à l'aide d'un rouleau à peindre ou d'une spatule finement dentelée (A1 ou A3) en travaillant de bas en haut.

Laisser gommer la colle pendant 5 à 10 mn sur fonds absorbants et 10 à 20 mn sur fonds non absorbants.

Après avoir laissé gommer, afficher le premier lé en suivant la ligne tracée sur le mur. Maroufler soigneusement de haut en bas du milieu vers l'extérieur, afin de favoriser le transfert de colle et pour chasser l'air emprisonné à l'aide d'une spatule plastique ou d'un rouleau maroufleur, sans faire ressortir la colle au joint.

Araser au ras du plafond et des plinthes ou contre les montants des portes et fenêtres avec un cutter à lame fine.

Faire glisser la lame (fréquemment renouvelée) en la guidant le long d'une règle métallique. Les autres lés sont positionnés dans le même sens (ou inversés s'il y a lieu) selon l'ordre établi lors de la découpe. L'application des lés se fait bord à bord, ou par recouvrement selon les conseils du fabricant. En cas de pose par recouvrement, superposer le 2^{ème} lé d'environ 3 à 5 cm sur le précédent. Couper les 2 épaisseurs en même temps en partant du haut avec un cutter à lame fine, en se guidant le long d'une règle de colleur bombée, sans relever la lame.

Dégager les chutes. Procéder à un léger apport de colle si nécessaire. Fermer le joint en marouflant délicatement.

En cas de pose à joints vifs, poser les lés bord à bord.

Maroufler et araser comme précédemment.

Si nécessaire (et sauf avis contraire du fabricant) retravailler les joints rebelles avec une roulette.

Pour un travail soigné, éponger immédiatement à l'eau claire les débordements éventuels de colle sur plafonds, corniches, menuiseries, tuyauteries, etc ... les taches de colle doivent être éliminées à l'état frais.

2) Collage périphérique des revêtements muraux en grande largeur à envers mousse (poses du type « Collé Tendue ») :

Encoller régulièrement le support en périphérie sur une hauteur d'environ 15 à 20 cm à l'aide d'une spatule appropriée (A1 ou A3). Appliquer la colle conformément à la notice de pose des fabricants.

Laisser gommer la colle pendant 5 à 10 mn sur fonds absorbants et 10 à 20 mn sur fonds non absorbants.

Ajuster le rouleau à la hauteur sous plafond.

Dérouler le revêtement le long du mur en laissant un retour de 2 à 3 cm pour compenser les faux alignements du plafond.

Maroufler soigneusement le tissu en partie haute sur la partie encollée. Poser ensuite les côtés verticaux en commençant par l'angle de départ, tendre et maroufler.

Finir par la partie inférieure le long de la plinthe en s'assurant d'une bonne tension totale du revêtement.

Araser après prise de la colle. (Se reporter aux préconisations de pose).

CONDITIONNEMENT

Ovalit F est disponible en seaux de 5 et 18 kg.

STOCKAGE

12 mois au sec à l'abri du gel

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanche
Consistance	Pâteuse
Valeur du pH	8 à 9
Poids spécifique	1.61 kg/litre
Consommation	250 à 300 g/m ² en plein 250 g/m linéaire en périphérique
Temps de gommage	5 à 10 mn sur fond absorbant 10 à 20 mn sur fond non absorbant
Temps ouvert	1 h – 1h30*
Prise finale acquise après	24 à 48 h*
Point éclair	Néant
Etiquetage de danger	Néant
Résistance à l'humidité	Bonne (sauf humidité permanente)

* selon la température ambiante

OBSERVATIONS

- La reconnaissance des fonds appartient à l'applicateur qui engage sa responsabilité et qui, le cas échéant, est tenu de signaler les problèmes, formuler les réserves et proposer les solutions.
- La norme NFP 74-204 1 et 2 réf. DTU 59.4 « Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux » sert de document de référence.
- Se conformer aux prescriptions de mise en oeuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.
- Eviter toute bavure de colle sur le revêtement.
- Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.
- Pour choisir la colle convenant à des revêtements non mentionnés dans cette fiche technique, se reporter au tableau de préconisation **Metylan-Ovalit**.
- Non inflammable.
- La marque **Metylan Ovalit** est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
- Conserver hors de la portée des enfants.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Consulter la fiche de données de sécurité de **Metylan Ovalit F** disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.



METYLAN Ovalit F

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Ovalit M	Colle renforcée textiles muraux et toiles de verre
Ovalit V	Colle spéciale toiles de verre à peindre
Ovalit P	Colle renforcée dalles plafonds et isolants
Ovalit Ultra	Colle surpuissante revêtements lourds PVC et vinyls
Ovalit F	Colle renforcée spéciale fonds non absorbants

METYLAN

Mise à jour de la fiche technique : janvier 2007

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



Qualité Professionnelle