

Mise en œuvre

Indications particulières

1. Préparation du support

- Dégraisser et éliminer toute salissure au moyen d'un détergent approprié.
- Éliminer les sels ou efflorescences à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique ou phosphorique.
- Éliminer par brossage toute matière pulvérulente pouvant altérer l'adhérence de la résine.
- Éliminer chimiquement les moisissures avec de l'eau de Javel ou un nettoyant fongicide, suivi d'un rinçage.
- Obturer les trous et fissures avec du mortier fin.

2. A application en deux couches

- Remuer la résine afin d'homogénéiser les constituants.
- Appliquer une première couche à la brosse ou au rouleau à poils courts en quantité suffisante pour obtenir un film continu et sans bulles.
- Laisser sécher.
- Appliquer une deuxième couche à la brosse ou au rouleau, en veillant à éliminer les microbulles.

3. Séchage

- Laisser sécher.
- Séchage idéalement entre 18 et 20°C à l'intérieur du bâtiment.

Hygiène, santé et environnement :

Éviter le contact du produit avec la peau et les yeux. D'une manière générale, veiller à ce que toutes les parties du corps pouvant être exposées à des éclaboussures soient couvertes.

Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la Qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi, nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9001, certifié BSI**.

