

COLLE FLEX TERRASSE ET BALCON - GRIS C2

MORTIERS COLLES

Colle carrelage améliorée



DESTINATIONS

Sol extérieur

REVETEMENTS :

Pour tous types de carreaux jusqu'à 60x60 cm au sol en extérieur.

Carrelage standard : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre naturel *, pierre *, terre cuite, dalles de pierres calcaires.

Carrelage de faible porosité (<0,5 %) : grès porcelainé, grès cérame fin vitrifié.

* effectuer des tests de non tachabilité

SUPPORTS :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, dallage sur terre plein.

Sur supports anciens "rigides" : carrelage standard, carrelage vitrifié*, ragréage extérieur.

* Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

AVANTAGES

- Résiste aux fortes variations de températures
- Sur supports neufs et anciens
- Rattrape jusqu'à 10 mm d'épaisseur
- Carreaux jusqu'à 60x60 cm

MISE EN OEUVRE

PREPARATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 10 mm d'épaisseur, 48h00 avant collage.

Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser un ragréage Bostik, 24h avant la pose.

Pose sur ancien carrelage : retirer les carreaux qui ne tiennent pas et reboucher avec le ragréage préconisé. Poncer, dégraisser et dépoussiérer l'ancien carrelage afin de faciliter l'adhérence.

Pose sur ancienne surface polie : poncer afin de faciliter l'adhérence.

MELANGE :

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 5 minutes, mélanger à nouveau avant utilisation (ne pas rajouter d'eau).

6 l pour 25 kg.

Temps d'utilisation du mélange :

2h environ*

APPLICATION :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 20 minutes * pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 20 minutes *

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

JOINTOIEMENT ET OUVERTURE A LA MARCHÉ : après 24h00 *

* à +23°C et 50% d'humidité

CONSOMMATION

Destination	Formats des carreaux en cm	Mode d'encollage	Spatules dents en mm	Consommation moyenne
Sols intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 60x60 cm	simple	U6 - 6x6x6	4 à 5 kg / m ²
		double	U9 - 9x9x9	6 à 8 kg / m ²
Sols extérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 45x45 cm	double	U6 - 6x6x6	5 à 6 kg / m ²
		double	U9 - 9x9x9	6 à 8 kg / cm ²

Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec une spatule dentelée.

Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30123894	Sac papier 25 kg	1	3549210025368

SECURITE



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis -
www.abc-coitier.com