

# RAGREAGE P3

## CHAPES ET RAGRÉAGES

### *Ragréage de sol intérieur à passage régulier*



#### DESTINATIONS

Sol intérieur à passage régulier (classe P3): entrée, couloir, séjour, salle de bain. Recouvrir obligatoirement d'un revêtement.

#### REVÊTEMENTS :

Avant la pose de tous revêtements :

- Souples : moquettes, PVC, linoléum.
- Rigides : carrelage.
- Déformables : parquet flottant, parquet massif (jusqu'à 120 mm de large).

#### SUPPORTS :

- Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, dallage sur terre plein.
  - Sur supports anciens : carrelages, résidus d'ancienne colle.
- Primaire Universel BOSTIK obligatoire sur tous les supports.

#### AVANTAGES

- Sur supports neufs et anciens
- Avant la pose de tous revêtements
- Auto-lissant : application facile

#### MISE EN OEUVRE

##### PRÉPARATION :

Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, non fissuré, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspirer.

- Sur carrelage : retirer les carreaux qui ne tiennent pas puis poncer, lessiver et rincer.
- Appliquer le Primaire Universel BOSTIK sur le support à l'aide d'un rouleau à poils courts (4 à 6 mm) et laisser sécher 2h\*.

##### MELANGE :

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre. Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

6 L d'eau + 25 kg de poudre

2.4 L d'eau + 10 kg de poudre

Temps d'utilisation du mélange : 20 min environ\*

##### APPLICATION :

Verser puis étaler le ragréage par mouvements circulaires amples et réguliers à l'aide d'une lisseuse afin de recouvrir la totalité de la surface. Régler la couche de ragréage à l'épaisseur souhaitée puis laisser sécher le produit sans courant d'air et à l'abri du soleil.

##### OUVERTURE A LA MARCHE :

Après 6 à 8h\* sur tous supports (absorbants et non absorbants).

**DELAI AVANT RECOUVREMENT :**

Pose de moquette ou carrelage : après 24h\*. Pour le collage du carrelage, privilégier l'utilisation d'un mortier colle.

Pose de PVC, linoléum : après 48\*

Pose de parquet : après 72\*.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

\* à +20°C et 50% d'humidité et pour une épaisseur de 3 mm

**CONSOMMATION**

Epaisseur du ragréage	1 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>
3 mm	4.5 kg	22.5 kg	45 kg	90 kg
10 mm	15 kg	75 kg	150 kg	300 kg

**CONSERVATION**

12 mois à partir de la date de fabrication: en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30120660	Sac papier 25 kg	1	3549210024460
30602771	Sac papier 10 kg	2	3549212466961

**SECURITE**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



A+  
A+ A B C

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

