

COLLE POUR DEPRON® haute performance

GAMME DEPRON®

Colle en pâte pour la pose de plaques de DEPRON® sur plafonds, murs inégaux ou en mauvais état, sur supports poreux.

DESTINATIONS

Cette colle sans solvant prête à l'emploi a été spécialement conçue pour le collage des plaques de **DEPRON®** et d'isolants minces (polystyrène extrudé ou expansé, jusqu'à 6mm d'épaisseur) dans le cas de collages difficiles (pose sur fonds bloqués type peinture, sur supports métallique protégés de la corrosion, sur plafond, mauvaise planimétrie des murs, pose ultérieure d'un revêtement lourd sur le **DEPRON®**).

AVANTAGES

- Consistance mastic : ne coule pas en application murale ou plafond.
- Rattrape les légers défauts de planimétrie.
- Maintien immédiat : la mise en œuvre et le positionnement du matériau sont facilités.
- Collage final ultra résistant.
- Idéale pour les poses exposées à d'éventuelles condensations ou dans les pièces humides.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sans solvant.

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être sains, secs, solides et lisses. Enlever les anciens papiers peints avec le **DISSOUCOL®**. Lessiver et rincer le mur à l'eau additionnée d'eau de javel.

- Bien remuer la colle dans son seau avant l'encollage, puis appliquer la colle uniformément sur le mur à l'aide d'une spatule crantée, sur une surface légèrement supérieure à celle d'une plaque de **DEPRON®**.
- Attendre 5 minutes (supports absorbants) ou 10 minutes (support non absorbant) avant d'appliquer la plaque de **DEPRON®** dans la colle fraîche.
- Positionner la 1ère plaque encore pliée en haut du mur (côté imprimé "**DEPRON®**" face au mur) et appuyer pour bien répartir la colle.
- Déplier la plaque et passer un rouleau en caoutchouc rigide de haut en bas pour chasser les bulles d'air.
- Encoller l'emplacement suivant et positionner la seconde plaque bord à bord contre la précédente.

La finition des joints entre les plaques sera réalisée avec l'enduit prêt à l'emploi **JOINTS pour DEPRON® de QUELYD**. Effectuer les coupes au cutter.

Conseils :

Pour une finition parfaite, enlever au fur et à mesure les excédents de colle fraîche avec un couteau, puis nettoyer avec une éponge humide.

Attendre 48 heures avant de décorer les plaques : si vous posez du papier peint ou un revêtement mural, il est indispensable de passer une couche de **PRIMAIRE (Sous-couche DEPRON® 2 en 1)** sur le **DEPRON®** 24 heures minimum avant la pose du revêtement.

NETTOYAGE

Les outils et les taches fraîches se nettoient à l'eau chaude.

CONSOMMATION

consommation : 400g/m²

CONSERVATION

Stocker dans un tube fermé, à l'abri du gel. Conserver 1 an dans l'emballage d'origine non ouvert (entre 10° C et 30°C) et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601867	Seau plastique 1 kg	12	3549210012689
30601868	seau plastique 6 kg	1	3549210012696

SECURITE

Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
Conserver hors de portée des enfants et des animaux.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

