



PRÉPARATION PARQUETS SOUS-COUCHE



PERFORMANCES

- Renforce la dureté du bois en une seule couche et augmente la résistance des finitions vitrifiées.
- Evite la formation de taches colorées (remontées de tanins) pouvant se produire lors d'une vitrification.
- Economique : limite la consommation de vitrificateur.
- Valorise la beauté des parquets : confère chaleur et profondeur au bois.
- Recommandée pour une rénovation soignée des parquets anciens.
- Compatibilité : avec l'ensemble des vitrificateurs V33 et les systèmes de chauffage au sol.

DESTINATION

- S'applique en une couche sur parquets neufs ou anciens.
- Recommandé sur parquets neufs pouvant contenir des tanins colorant le bois (chêne).
- Compatible bois européens et exotiques.



PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **PARQUET BRUT** : poncer mécaniquement à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérer avec soin.
- **PARQUET VITRIFIÉ** : poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérer avec soin.
- **PARQUET CIRÉ** : décirer à l'aide du DÉCRASSANT V33 puis poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérer avec soin.
- **BOIS GRAS NU** (teck, doussié...) : dégraisser juste avant l'application de la SOUS-COUCHE V33 à l'aide du SOLVANT NETTOYEUR V33.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un sol sec et hors courant d'air.

Aspect laiteux en pot qui disparaît après application.

1. Remuer la SOUS-COUCHE avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
2. Appliquer à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm), spéciaux « vitrificateur acrylique ».
3. Commencer par un coin de la pièce, face à la lumière, puis reculer jusqu'à la sortie.
4. Travailler en couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
5. Laisser sécher 2 heures puis poncer légèrement à la main (abrasif grain 240).
6. Dépoussiérer puis appliquer deux couches de vitrificateur.

CONSEILS

- Sur parquets chanfreinés, éviter l'accumulation de la SOUS-COUCHE dans les chanfreins.
- Ne pas utiliser de SOUS-COUCHE sur un parquet teinté en blanc.