



PRÉPARATION PARQUETS

SOUS-COUCHE & TEINTE



Chêne
moyen

Chêne
foncé

Teck

Wengé

Gris
patiné



PERFORMANCES

- 2 en 1 : apporte une coloration au bois chaleureuse et raffinée tout en durcissant les fibres du bois.
- Souligne et révèle le veinage du bois.
- Compatible avec toutes les finitions : vitrificateur, huile, cire.

DESTINATION

- S'applique en une couche sur parquets neufs ou anciens.
- Compatible bois européens et exotiques et avec les systèmes de chauffages au sol.



PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **PARQUET BRUT** : poncer mécaniquement à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérer avec soin.
- **PARQUET VITRIFIÉ** : poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérer avec soin.
- **PARQUET CIRÉ** : décirer à l'aide du DÉCRASSANT V33 puis poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérer avec soin.
- **BOIS GRAS NU** (teck, doussié...) : dégraisser juste avant l'application de la SOUS-COUCHE & TEINTE V33 à l'aide du SOLVANT NETTOYEUR V33.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un sol sec et hors courant d'air.

1. Agiter la SOUS-COUCHE & TEINTE avant l'emploi afin de bien l'homogénéiser.
2. Appliquer à l'aide d'un spalter (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm).
3. Commencer par un coin de la pièce, face à la lumière, puis reculer jusqu'à la sortie.
4. Travailler en couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
5. Laisser sécher 6 heures puis poncer légèrement à la main (abrasif grain 240).
6. Dépoussiérer puis appliquer deux couches de vitrificateur.

CONSEILS

Sur parquets chanfreinés, éviter l'accumulation de la SOUS-COUCHE & TEINTE dans les chanfreins.