



2 en 1
SOUS-COUCHE
INTÉGRÉE

Direct
PROTECT
PEINTURE MULTI-MATÉRIAUX

- Direct sans sous-couche.
- Résistance chocs, intempéries, UV
- Application facile et tendu parfait sur tous matériaux.
- Aspects : satin – métallisé – poudre
- Teintes RALs
- Métallisés qui ne lustrant pas



Rendement

+/- 1 m² fini en deux couches
Séchage entre couches : 15 minutes
Séchage complet : 2 heures

ADHÉRENCE
MULTI-SUPPORTS

NEUF
OU
RÉNOVATION

RÉSISTANCE
ROUILLE
UV et
INTEMPÉRIES

ESTHÉTIQUE
IMPECCABLE

NUANCIER

BLEU ORAGE RAL 5023	BLANC RAL 9016
BLEU TURQUOISE	BEIGE ARGILE
BLEU LAGUNE	TAUPE
GARRIGUE	BRUN HAVANE
VERT BASQUE RAL 6005	GRIS GALET RAL 7045
LUMIÈRE D'ÉTÉ	GRIS BLEUTE RAL 7031
MIEL RAL 1004	ANTHRACITE RAL 7016
CORAIL	NOIR RAL 9005
PAPRIKA RAL 2001	ROUGE BASQUE RAL 3004
COCCINELLE	PRUNE

ALUMINIUM métallisé

ANTHRACITE métallisé
RAL 7016

ROUILLE Mat poudre

ANTHRACITE poudre
RAL 7016

NOIR poudre
RAL 9005

Application facile !

Grâce à sa buse spéciale à jet plat, façon pistolet de peinture, la bombe multi-matériaux vous permet une application rapide, régulière et facile pour un résultat esthétique parfait.





Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie parce que :

- **POLYVALENTE**, elle me permet de n'utiliser qu'un seul produit et à ma portée.
- **FACILE**, elle garantit un résultat simple, rapide et esthétique.
- **DURABLE**, grâce à sa formule solvant
- **ECLATANTE**, elle apporte de multiples possibilités de décoration à l'extérieur.
- **ELLE M'ACCOMPAGNE** en facilitant le choix des couleurs avec les harmonies colorielles.



Fabricant de qualité de vie



• DESTINATIONS

Mobilier, surfaces moulurées, objets, pieds de parasols, lanternes, boîte aux lettres... en :

- **BOIS** : résineux, exotiques, feuillus... bruts ou déjà peints, vernis ou lasurés.
- **MÉTAUX** : bruts, rouillés ou déjà peints.
- **PVC** : neufs ou à rénover.
- **ALU-GALVA-ZINC** : neufs ou à rénover.
- **AUTRES** : terre cuite, carton, osier...

Ne s'applique pas sur le mobilier de jardin et les pots de fleurs en plastique, les sols, les supports maçonnés et les bois huilés ou cirés. Nous déconseillons l'utilisation de teintes sombres sur les supports PVC fortement exposés au soleil. Utiliser uniquement pour l'usage prévu.

• ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

La PRÉPARATION du support est une étape nécessaire. Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaille. Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

SUPPORT BRUT OU NEUF :

- **BOIS** : Poncez légèrement et dépoussiérez. Sur bois exotiques, dégraissez à l'acétone.
- **FER** : Sur métal neuf : à l'acétone. Sur métal rouillé : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique et dépoussiérez.
- **PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE** : Poncez légèrement au grain 150 et lessivez avec un nettoyant à base de soude (alcalin) et rincez.

SUPPORT DÉJÀ PEINT, LASURÉ OU VERNIS EN BON ou EN MAUVAIS ÉTAT :

- **BOIS** : Grattez les parties non adhérentes le cas échéant. Poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) et dépoussiérez.
- **FER** : Brossez les traces de rouille et grattez les restes de peinture si la peinture est en mauvais état, poncez légèrement au papier de verre grain fin (120) puis dégraissez.
- **PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE** : Poncez légèrement au grain 150 et lessivez avec un nettoyant à base de soude (alcalin), puis rincez.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION

Dans un espace aéré, propre, dégagé et protégé.

Pour homogénéiser votre teinte et garantir une application optimale, secouez la bombe pendant une minute dès lors que vous entendez la bille de mélange. Secouez régulièrement pendant l'application.

1- Retirez la bague de sécurité située sous la buse. Puis secouez la bombe.

2- Sur support préparé. Appliquez en tenant l'aérosol droit à 20-25 cm du support et en réalisant des mouvements amples et réguliers en passes croisées. Veillez à bien enrober les angles et arêtes.

3- Evitez les surcharges pour un résultat sans coulure. En cas de coulure, laissez sécher, poncez, dépoussiérez et appliquez une autre couche.

4- Après 15 minutes, appliquez la seconde couche de peinture de la même façon.

5- Purgez la bombe tête en bas en appuyant sur la buse quelques secondes. *La performance et la résistance optimales sont obtenues après 15 jours de séchage. Les propriétés anti-corrosion sont atteintes en appliquant au minimum 2 couches pour le satin 3 couches pour les autres aspects. L'aspect de la peinture se stabilise après 15 minutes contre 21 jours pour les produits en pots de la même gamme.*