



## RÉSINE DE GÂCHAGE POUR BÉTONS, MORTIERS, ENDUITS ET PLÂTRES

- ✓ Renforce l'adhérence et les performances mécaniques
- ✓ Améliore l'imperméabilité et la maniabilité
- ✓ Extrait sec 50%
- ✓ Compatible avec MORTIER FORME DE PENTE ©VPI

### Consommation

- En barbotine : Environ 0,3 L/m<sup>2</sup>
- En gobetis : 0,3 à 0,6 L/m<sup>2</sup> de façade
- Mortier confectionné sur chantier : 5 à 6 L par sac de 35 kg de ciment

### Conservation

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

### Conditionnements

- Bidon de 25 L**
- Bidon de 5 L - Carton de 4 bidons**
- Bidon de 2,5 L - Carton de 8 bidons**



## CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

**Aspect** : liquide blanc

**Composition** : résine synthétique en dispersion aqueuse

**Densité** : 1

**Extrait sec** : environ 50%

### PERFORMANCES MESURÉES À +20°C

	Mortier témoin	avec VPI LATEX © VPI *
Résistance en compression à 28 jours	50 MPa	65 MPa
Résistance en flexion à 28 jours	9 MPa	12 MPa
Adhérence sur béton	0,4 MPa	2 MPa

\*1 volume de VPI LATEX ©VPI pour 2 volumes d'eau

Valeurs de laboratoire en conditions normalisées données à titre indicatif, elles peuvent être modifiées selon la mise en œuvre.



## DOMAINE D'EMPLOI

### Documents de référence

- DTU 26.1 "Travaux d'enduits de mortier".
- DTU 26.2 "Chapes et dalles à base de liants hydrauliques".

### Destination

Résine de gâchage de mortiers, enduits et plâtres destinés à coller, réparer, enduire, imperméabiliser.

- Barbotines et chapes
- Montage et jointoiement des maçonneries
- Reprise de bétonnage
- Pose scellée
- Réparation et scellement ponctuels
- Gobetis d'accrochage.

### Supports admis

Tous supports admis pour le béton, le mortier, l'enduit ou le plâtre utilisé.

### Supports exclus

Tous supports exclus pour le béton, le mortier, l'enduit ou le plâtre utilisé.

### Usage exclu

Ne pas appliquer pur.

## MISE EN ŒUVRE

### Conditions d'application

- Température d'application : > +5°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com).

### Préparation des supports

Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence (exemples : huile de décoffrage, produit de cure...).

### Préparation du produit

- **Mortiers et collages :**  
1 volume de **VPI LATEX ©VPI** pour 2 volumes d'eau.
- **Gobetis :**  
Gâcher l'enduit avec une solution constituée d'1 volume de **VPI LATEX ©VPI** pour 3 volumes d'eau.
- **Barbotine :**  
Préparer un mélange constitué d'1 volume d'eau, 1 volume de latex, 1 volume de ciment avec un peu de sable et l'appliquer sur le support avec un balai-brosse.

### Application

Appliquer le produit gâché avec **VPI LATEX ©VPI** de façon traditionnelle.

#### DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C

<b>Début de prise :</b>	
- Mortier témoin	1 h 50
- Mortier gâché avec <b>VPI LATEX ©VPI</b> (1 volume pour 2 volumes d'eau)	3 h