



SEM-MURALE

COLLE POUR REVÊTEMENTS MURAUX LÉGERS ET TOILE DE VERRE

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle en dispersion aqueuse sans odeur, prête à l'emploi, pour revêtements muraux souples.

Utilisable en intérieur sur murs et plafonds.

Convient pour le collage des toiles de verre même en locaux humides.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur.

- Béton.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Sous-couche d'impression.

REVÊTEMENTS.

Textiles avec ou sans support papier. Tissu grande largeur sur mousse ou molleton. Revêtements P.V.C.

enduits à envers papier ou textile polyester. Toiles de verre à peindre. Polystyrène expansé mince. Depron.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 5 à 10 mn.
- Temps ouvert : 30 minutes.
- Temps de prise : 12 à 24 heures.
- Densité : environ 1.
- Extrait sec : 14 %.

PRODUITS ASSOCIÉS.

DURCIFOND pour les fonds tendres et farineux.

SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous couche d'impression pour plaques de plâtre.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 1 - 5 - 10 et 20 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

COLLE POUR REVÊTEMENTS MURAUX LÉGERS ET TOILES DE VERRE

Colle-résine en émulsion prête à l'emploi, SEM-MURALE convient pour la mise en œuvre de tous les revêtements muraux souples, ainsi que pour le collage de la toile de verre, même en milieu humide.

AVANTAGES

- Sans solvant ni odeur.
- Faible consommation.
- Ne pas diluer.

CONSEILS DE POSE

Stockez toujours le revêtement 48 heures à l'avance dans le local où il va être posé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Refermer le seau après utilisation.
Température d'utilisation : 8 à 35°C.
Sur fonds bloqués, utiliser SEM SOL XXL.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher si nécessaire avec un enduit approprié.

Traiter les fonds friables poudreux ou très absorbants avec DURCIFOND.

Poncer, gratter et dépoussiérer les anciennes peintures.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE.

Suivre les recommandations des fabricants de revêtements.

L'application se fait par simple encollage du support à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'une spatule crantée. N'encoller qu'une surface correspondant au maximum à 2 lés. Afficher le lé et maroufler du centre vers la périphérie.

Nettoyer l'excédant de colle à l'aide d'une éponge.

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSUMMATION.

De 150 à 250 g/m² selon le revêtement et l'outil d'application.

