

ENDUITS DE PRÉPARATION DES SUPPORTS

Enduit de garnissage poudre

 **salsi**



G-320

Idéal pour la rénovation, le ragréage et le lissage des murs et plafonds avant peinture, pose de papier peint ou de revêtements souples.

PERFORMANCES PRODUIT

-  EXCELLENTE GLISSE
-  POUVOIR GARNISSANT
-  PAS DE RETRAIT



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



11,5 L / 25 kg

Gâchage
manuel ou mécanique



Entre
5°C et 30°C

Application
manuelle



10h

Temps d'emploi



24h à 48h

Temps avant
mise en peinture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Usage	Utilisation intérieure pour : Rénovation, ragréage et lissage des murs et plafonds
Gâchage	11,5 L / 25 kg
Supports	<ul style="list-style-type: none"> • Plaques de plâtre • Béton cellulaire • Bloc de béton aggloméré • Plâtre coupé ou lissé • Béton banché • Enduits ciment • Carreaux de plâtre • Brique de terre cuite • Anciennes peintures
Application	Manuelle à la truelle ou à la taloche, entre 5°C et 30°C, par tous temps Épaisseur maximale d'application : 5 mm par couche
Temps d'emploi	Environ 10h
Temps avant mise en peinture	24h à 48h, variable en fonction des conditions du chantier (température, humidité)
Consommation	1 kg / m ² / mm d'épaisseur environ
Conservation	9 mois, à partir de la date de fabrication dans son emballage d'origine, à l'abri du soleil, de l'humidité et du gel
Conditionnement	1 palette = 40 sacs de 25 kg

MISE EN ŒUVRE



• Préparation

Dans un récipient propre, verser la poudre dans l'eau. Laisser reposer 2 à 3 minutes puis malaxer jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeau. Laisser reposer 10 minutes puis malaxer à nouveau légèrement avant application.

• Outils

Lisseuse ou taloche.

• Application

1 - Vérification du chantier

Les supports doivent être sains, secs, propres, dépoussiérés et non gelés (norme NF P 74-201).

Les fonds poudreux (vieux plâtres, enduits bâtards, béton) seront durcis avec un fixateur de fond type MULTPRIM Salsi.

Pour les fissures et saignées, il est recommandé de les ouvrir avec un grattoir triangulaire, de les dépoussiérer, si besoin de fixer les fonds avec le Multiprim Salsi et de les reboucher avec l'Enduit Reboucheur R-621.

2 - Ragréage et lissage des supports

Appliquer l'épaisseur nécessaire de produit à la lisseuse ou à la taloche.

Une fois sec, l'enduit est recouvrable par tous types de peinture, papiers peints ou revêtements souples.

• Nettoyage des outils : à l'eau.

