



FR

- 1** Procéder au percement de la paroi (intérieure/extérieure)
- 2** Intégrer la plaque support de la coquille isolante
- 3** Introduire la coquille et la recouper en fonction de l'épaisseur de la paroi (2cm)
- 4** Positionner l'élément de conduit au travers de la coquille. Placer la plaque étanche sur la paroi extérieure puis le té. La plaque de finition est fixée en recouvrement.
- 5** Placer la plaque étanche à l'intérieur et la fixer. Puis installer la plaque de propreté.

EN

- 1** Make an opening through the wall (inside / outside)
- 2** Push the Insulated Sleeve Support Plate through the opening made from the outside
- 3** Put the insulated sleeve in place through the opening made from the inside and then cut level with the internal wall
- 4** Slide the flue through the insulated sleeve. Fix the outside Air-tight Wall Plate first and then the Wall Finishing Plate, finally connect the Tee.
- 5** Fix the Air-Tight Wall Plate on the inner wall, then finish off with the Wall Finishing Plate.