

NOTICE DE MONTAGE POUR RAIL ALU



Portes compatibles, uniquement en intérieur

Préconisation : nous vous conseillons de consolider votre support pour recevoir le rail (doubler vos rails placo ou mise en place d'un tasseau). Ceci afin d'entretenir une bonne tenue et un fonctionnement correct.

KIT STANDARD :

- 1 Rail Alu, anodisé naturel
- 1 Bandeau Alu laqué (idem porte)
- 2 Obturateurs bouts de rail laqués (idem porte)
- 1 Paire de chariots + 2 Butées fixes

Chariots à Galets

Butée fixe

Vis réglable pour fixation haute des portes

Obturbateurs bout de rail + vis X2

Butée fixe

Rail Alu

Bandeau Alu

Fixation en applique : Percer $\varnothing 5\text{mm}$ dans la rainure prévue des 2 côtés du rail. Puis du côté où se clipsera le bandeau, percer $\varnothing 10\text{mm}$ pour passer la tête de vis. Prévoir 3 fixations par mètre.

Installation du Rail et de l'ensemble coulissant :

- 1- Si votre bandeau est clipsé sur le rail, déclipsez le bandeau en faisant levier sur la zone non-clipsée.
- 2- Fixez votre rail sur son support (voir schémas à suivre selon configuration).
- 3- Fixez votre guide bas au sol (cf. page 3).
- 4- Présentez la porte en l'accrochant sur les vis réglables des chariots (voir ci-dessus).
- 5- Réglez la hauteur de la porte, puis réglez les butées à la position souhaitée.
- 6- Clipsez votre bandeau alu sur le rail.
- 7- Vissez les obturbateurs aux bouts du rail à l'aide des vis fournies.

	Porte Aluminium (STER, VAIE)
Type de Guide	
Avantage	Fermeture/ouverture maximale de la porte.
Inconvénient	Guide Visible.
Montage	<ol style="list-style-type: none"> 1- Positionnez votre guide à l'entrée du châssis puis grâce aux perçages du guide, repérez sur le sol les axes de fixations. 2- Percez votre sol (si pas de plancher chauffant), puis chevillez. Sinon collez le guide. 3- Positionnez votre guide puis fixez le.

