

Tangit Décapant

Décapant pour PVC-U (PVC rigide)



DESCRIPTION

Solution à base d'acétone et de butanone.

UTILISATIONS

Produit servant à effectuer la préparation obligatoire (décapage) avant d'utiliser la colle spéciale PVC-U Tangit. Le décapant Tangit sert aussi à nettoyer les pinceaux, mais il ne peut en aucun cas servir à diluer la colle.

MISE EN ŒUVRE

- Il est indispensable de prendre connaissance des avis techniques cités ci-dessous, avant de réaliser le collage.
- Les ouvrages dans leur ensemble doivent être exécutés conformément aux règles de l'art et en respectant les DTU 6510, 6031, 6032 et 6033.

Préparation des surfaces à coller

- Se référer à la fiche technique de la colle Tangit.
- Nettoyer les surfaces à coller : extérieur du tube et intérieur du manchon..
- Afin de permettre un emboîtement à fond du bout mâle dans l'emboîture, mesurer et reporter à l'aide d'un crayon gras ou feutre la profondeur de l'emboîture sur le bout mâle du bout ou du raccord.
- Dépolir par rotation les parties à assembler (bout mâle et emboîture) à l'aide d'un papier abrasif fin afin de supprimer la peau de surface des éléments.

L'emploi d'une lime, râpe ou lame de scie est formellement interdit pour cette opération.

- Décaper soigneusement les surfaces à coller à l'aide d'un papier crêpe, imbibé de Décapant Tangit et renouvelé fréquemment afin d'éliminer les graisses et les impuretés.

Consommation

Diamètre des tubes (mm)		Décapant Tangit
Nominal	Extérieur	
25	32	0.5
32	40	0.7
40	50	0.9
50	63	1.1
65	75	1.3
80	90	1.4
100	110	1.7
125	140	2.1
150	160	2.5
200	225	4.5
250	280	6.5
300	315	10.2

Observations particulières

Afin d'éviter toute évaporation excessive de produits volatiles, veiller entre chaque usage du Décapant Tangit à bien refermer le récipient qui les contient.

La mise en œuvre doit obligatoirement être effectuée en un lieu protégé de la pluie. D'autre part, il est indispensable de veiller à ce que le bidon ouvert puisse recevoir des projections (pluie ou autre).

Le Décapant Tangit attaque, dissout et fait gonfler le PVC rigide : éviter toute éclaboussure sur le tube ou le manchon, et empêcher tout contact entre le papier crêpe ayant servi lors de la préparation et le tube ou le manchon.

CONDITIONNEMENT

Tangit Décapant est disponible en bidon de 1 litre.

NORMES ET CERTIFICATIONS

Avis technique n°15/98-244 et 15/98-246 CSTB 03-244

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT


Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01.46.84.97.87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Colle PVC-U eau potable	Colle pour PVC rigide spéciale eau potable
Colle PVC-U	Colle pour PVC rigide
Décapant PVC	Décapant pour PVC
Uni-Lock	Etanchéité universelle des raccords filetés
Racorétanch Métal	Etanchéité des raccords filetés métalliques
Racorétanch Plastique	Etanchéité des raccords filetés plastiques et mixtes plastique/métal
Détecteur de fuites	Détection des fuites d'air et de gaz

Mise à jour de la fiche technique : mars 2007

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE TANGIT

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



**TOUT
COLLER.COM**
www.toutcoller.com



Qualité Professionnelle