

Préparer le sol

ÉVACUER
TRANSPORTER
ÉPANDRE



Préparer le sol

PELLE AUTO PLIANTE



Permet d'évacuer la neige, faible encombrement.

RÉF	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR DES ÉPAULES EN MM	HAUTEUR EN MM	MANCHE EN MM	Poids	CODE BARRE
053052	-	255	330	-	832	 3295070530527

PELLE ALSACE À REBORD



Avec ses bords arrière, permet de manipuler la terre, le terreau, le sable... en stabilisant la charge.

RÉF	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR DES ÉPAULES EN MM	HAUTEUR EN MM	MANCHE EN MM	Poids	CODE BARRE
051121	SM	270	300	-	1150	 3295070511212
051122	EM	270	300	1350 X 40	1900	 3295070511229

PELLE À NEIGE ALPINE



Permet de déneiger et manipuler le sel de déneigement.

RÉF	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR DES ÉPAULES EN MM	HAUTEUR EN MM	MANCHE EN MM	Poids	CODE BARRE
053032	EM	250	390	1200 X 40	1600	 3295070530329

PELLE ALUMINIUM TOP LIGHT



Pour manipuler la terre, le sable ou encore le terreau. Ultra légère avec sa tête en aluminium et son manche en peuplier.

RÉF	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR DES ÉPAULES EN MM	HAUTEUR EN MM	MANCHE EN MM	Poids	CODE BARRE
053742	EM	275	290	1400 X 36	937	 3295070537427