

TÊTE & CROISLLON


croisillon tricorne chromé ABS

Caractéristiques produit

croisillon tricorne ABS chromé

Application

Croisillon de tête de robinet forme tricorne en ABS chromé (plastique moulé léger, résistant aux chocs et à l'eau chaude). Pastille bleue pour l'eau froide et rouge pour l'eau chaude fournies.




TÊTE DE REMPLACEMENT

Important :

- Pour bien identifier la tête à remplacer, vérifiez le type de filetage et la profondeur du robinet. Coupez l'eau
- Enlevez la pastille et démontez la vis
- Enlevez le croisillon
- Dévissez et otez la tête à remplacer
- Montez la tête neuve en exécutant les indications précédentes dans le sens inverse.

Désignation des filetages :

3/8 - 12 x 17	1/2 - 15 x 21	17 x 150
18 x 150	19 x 150	20 x 150
21 x 150	22 x 150	



CARTOUCHE DE MITIGEUR



Données commerciales

- Présentation : coque / 1 pièce
- Référence : 803459

