



P1 x 2 A x 1 B x 1 C x 1 D x 1 E x 1 F x 1 G x 1 H x 1 I x 2 VB x 8 K x 4 L x 4 M x 4



IMPORTANT ! LIRE ET RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE
IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
WICHTIG! LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE ANLEITUNGEN SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE DIESE ZUM NACHLESEN AUF
IMPORTANTE! LEIA E SIGA AS INSTRUÇÕES E ARMAGNA-LAS PARA O FUTURO

FR **UK** **DE** **PT**

AVERTISSEMENT • Le mauvais montage ou positionnement de cette barrière de sécurité peut s'avérer dangereux.

AVERTISSEMENT • Ne pas utiliser la barrière de sécurité si l'un des éléments est endommagé ou manquant.

AVERTISSEMENT • Cette barrière de sécurité ne doit pas être montée en travers des ouvertures de fenêtres.

AVERTISSEMENT • Ne pas utiliser cette barrière de sécurité sans ses coupelles de fixation.

• Cette barrière de sécurité est conforme à l'EN 1930:2011.

• Cette barrière de sécurité est destinée uniquement à un usage domestique.

• Cette barrière de sécurité est conçue pour des enfants de 24 mois et moins.

• Si la barrière de sécurité est utilisée en haut d'un escalier, il convient de ne pas la positionner plus bas que le palier de l'étage.

• Si la barrière de sécurité est utilisée en bas d'un escalier, il convient de la positionner sur le devant de la dernière marche possible.

• Cette barrière est conçue pour des ouvertures de portes ou escaliers. Elle doit être installée selon le mode d'emploi entre 2 surfaces solides, stables, propres et avec un mode de fixation adapté à la nature du support.

• Risque de DANGER, si l'enfant est capable d'utiliser, d'ouvrir ou de grimper par-dessus la barrière.

• Vérifier la barrière de sécurité régulièrement afin de s'assurer qu'elle est bien fixée et opérationnelle conformément à ces instructions.

• Se procurer les pièces supplémentaires ou de rechange qu'àuprès du fabricant ou du distributeur.

Kit de quincaillerie disponible jusqu'à fin 2025.

• Nettoyer uniquement à l'eau savonneuse ou avec un chiffon humide. N'utiliser jamais de poudres abrasives ou d'outils pointus.

• S'assurer que la barrière de sécurité est correctement fermée et verrouillée.

• Une fois la barrière installée, relisez ces instructions, vérifiez qu'elle est correctement fixée et s'assurer du bon fonctionnement du verrouillage.

• Vérifier régulièrement le bon état et le bon fonctionnement de la barrière, opérer les ajustements nécessaires selon la notice si besoin.

• Si la barrière est endommagée, elle ne doit pas être réutilisée.

• Ne suspendez pas ou n'attachez pas de jouets à la barrière.

• Notez que ce produit n'empêche pas nécessairement la survenue d'accidents. Aussi, ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.

• Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du système de fermeture manuel.

WARNING • Incorrect installation can be dangerous.

WARNING • Do not use the safety gate if any components are damaged or missing.

WARNING • This safety gate must not be fitted across window.

WARNING • Never use without wall cups.

• This safety gate conforms to EN 1930:2011.

• This safety gate is for domestic use only.

• The safety gate is suitable for use with children up to 24 months of age.

• If the safety gate is used at the top of the stairs, it should not be positioned below the top level.

• If the safety gate is used at the bottom of the stairs, it should be positioned at the front of the lowest tread possible.

• This safety gate is designed for doorways or stairs. It must be installed according to instructions between two solid, stable and clean surfaces, with a suitable method of fixation adapted to the nature of the support.

• Do not use this safety gate once the child is able to use or open it or able to climb over the safety gate.

• The safety gate should be checked regularly to ensure that it is secure and functioning in accordance with these instructions.

• Additional replacement parts should only be obtained from the manufacturer or distributor.

• Use water with soap or a humid tissue to clean the gate. Never use abrasive powders or sharp tools.

• Check that the safety gate is correctly closed.

• Once the safety gate has been installed, read again these instructions, check that the safety gate is correctly fixed when make sure the closing system works properly.

• Check regularly that the gate is in good condition and works properly and if need be make the necessary adjustments according to the instructions.

• If the gate is damaged, it must not be used any longer.

• Do not hang or tie toys to the gate.

• This product cannot prevent all possible accidents. For this reason never leave your child unattended.

• Check regularly the correct functioning of the manual closing system.

DE **WARNING** • Vor der Montage ist die Gebrauchsanleitung zu lesen, da eine fehlerhafte Montage gefährlich sein kann.

DE **WARNING** • Das Schutzgitter nicht benutzen, wenn einige Teile fehlen oder beschädigt sind.

DE **WARNING** • Dieses Schutzgitter darf nicht vor Fenstern montiert werden.

DE **WARNING** • Das Schutzgitter nicht ohne seine Wandstütze verwenden.

• Dieses Schutzgitter entspricht der Norm EN 1930:2011.

• Dieses Schutzgitter ist nur für privaten Gebrauch bestimmt.

• Dieses Schutzgitter ist für Kinder bis zum Alter von 24 Monaten geeignet.

• Wird das Schutzgitter am oberen Ende der Treppe angebracht, sollte es nicht unterhalb der obersten Ebene positioniert werden.

• Wenn das Schutzgitter am unteren Ende der Treppe angebracht wird, sollte es an der Front der untersten möglichen Treppenstufe positioniert werden.

• Dieses Schutzgitter ist für Eingänge oder Treppe geeignet. Es muß an einem stabilen und sicheren Durchgang befestigt werden. Darüber hinaus ist sicherzustellen, daß alle Oberflächen trocken, fest und sauber sind wobei die Methode der Befestigung dem Material dieser Flächen entsprechen muß.

• Verwenden Sie das Schutzgitter nicht mehr, wenn das Kind in der Lage ist, es selbst zu benutzen, zu öffnen oder über das Gitter zu klettern.

• Überprüfen Sie das Schutzgitter regelmäßig um sicherzustellen, dass es fest, sicher und funktionsstüchtig gemäß dieser Anleitungen angebracht ist.

• Besorgen Sie zusätzliche Teile oder Ersatzteile nur beim Hersteller oder Vertrieber.

• Reinigung nur mit Wasser und Seife oder mit einem feuchten Tuch

Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder scharfe Werkzeuge.

• Prüfen Sie, dass das Schutzgitter korrekt geschlossen ist.

• Nach der Installation des Schutzgitters, lesen Sie diese Anleitungen noch einmal, überprüfen Sie, dass es richtig montiert ist und machen Sie sicher, dass das Schließsystem gut funktioniert.

• Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand und Betrieb des Schutzgitters, falls nötig, die erforderlichen Anpassungen gemäß den Anweisungen ausführen.

• Wenn das Schutzgitter beschädigt wird, darf es nicht mehr verwendet werden.

• Spielzeuge nicht am Schutzgitter hängen oder befestigen.

• Dieses Produkt kann nicht alle möglichen Unfälle verhindern. Aus diesem Grund lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.

• Prüfen Sie regelmäßig die korrekte Funktion des manuellen Schließen-Systems.

PT **ATENÇÃO** • A instalação incorreta pode ser perigosa.

PT **ATENÇÃO** • Não utilize a cancela de segurança se algum componente estiver danificado ou em falta.

PT **ATENÇÃO** • A cancela de segurança não deve ser colocada em janelas ou aberturas similares.

PT **ATENÇÃO** • Não use a cancela de segurança, sem os prenderões laterais.

• Cancele de segurança de acordo com a norma EN 1930:2011.

• Esta cancela de segurança destina-se apenas a uso doméstico.

• Esta cancela é projetada para crianças de 24 meses e menos.

• Se a cancela de segurança é usado no topo de uma escada, que não deve ser colocada abaixo do nível do chão.

• Se a cancela de segurança é utilizada na parte inferior da escada devem ser colocadas antes do primeiro passo.

• A cancela de segurança é projetada para portas e escadas. Deve ser instalada de acordo com instruções entre duas superfícies sólidas, estáveis e limpos com uma forma de fixação apropriados à natureza do suporte.

• Pare de usar a cancela de segurança se a criança é capaz de usar, abrir ou passar por cima da cancela.

• Verifique a cancela de segurança regularmente para garantir que é segura e operacional, em conformidade com estas instruções.

• Obter peças adicionais ou substituição diretamente do fabricante ou distribuidor.

• Limpe apenas com água e sabão ou com um pano úmido. Nunca usar pôs abrasivos ou ferramentas pontiagudas.

• Verifique se a cancela de segurança está correctamente fechada.

• Após a instalação da cancela de segurança, leia as instruções novamente, verifique se está devidamente equipado e garantir o bom funcionamento do bloqueio.

• Verifique regularmente o estado e funcionamento da cancela, fazer os ajustes necessários de acordo com as instruções, se necessário.

• Se a cancela é danificada, não deve ser reutilizada.

• Não pendurar ou amarrar brinquedos até a cancela.

• Este produto não pode evitar todos os acidentes possíveis. Por esta razão, nunca deixe a criança sozinha.

• Verifique regularmente o bom funcionamento do desligado manual.