VOYANT TEMOIN 230 V~



.

°pn6yeand

Permet de connaître l'état de la lampe, le voyant est allumé lorsque l'éclairage fonctionne. Pour interrupteurs et doubles interrupteurs Mosaic Easy-Led.























0 992 00/10 - 0 994 00/01/40/41 0 992 01/11







existant avec voyant témoin Interrupteur



. LE11883AB © Legrand 2015