

Description

PU700 est une colle polyuréthane mono-composante, à durcissement rapide et dont l'application en cordon se fait d'une façon similaire à une mousse en aérosol mais avec très peu d'expansion. Après extrusion sur le support, le cordon de mousse se réduit pour laisser place à un film mince de colle.

Emballage

GAMME LIBRE-SERVICE*

Code Art.	Couleur	Unité/Carton
341617	Beige	12 aérosols de 750ml

*Fourni avec buses et gants.

Données techniques

Caracteristiques Normes		Valeurs
Base		Polyuréthane modifié
Classe de feu	EN 13501-1	Classe E
Résistance à l'eau	EN204/205	D4
Formation de peau	FEICA TM 1014	env. 8 min*
Totalement sèche	24 heures*	
Résistance à la température après séchage	-40°C à +90°C	
Température d'utilisation ambiante	-5°C à +35°C	
Température d'utilisation aérosol	+10°C à +30°C	
Temperature de stockage	+10°C à +30°C	
Conservation	12 mois en position verticale dans un endroit sec	
COV %	15 %	
COV g/l	153 g/l	

*+23°C, 50% HR

Certifications :

- Ecode GEV 33424/23.05.07 EC1 PLUS - Eurofins n° G07756D
- Green Building Product Information LEED
- A+

Préparation


- Tester au préalable l'aptitude du support.
- Le support doit être plan, propre, dégraissé, dépolvé.
- Pour accélérer le durcissement, humidifier légèrement le support (avec température positive).
- Lors de l'utilisation, la température ambiante doit être comprise entre - 5°C et + 35°C et la température de l'aérosol doit être comprise entre + 10°C et + 30°C.



PU700

STONE & WOOD ADHESIVE

Colle PU Maçonnerie & Bois



PU700 peut être utilisée pour le collage d'éléments de maçonnerie traditionnels destinés à la réalisation de cloisons séparatives et de petits ouvrages maçonnés, murets, aménagements extérieurs ... **non porteurs et non structurels. Toute construction doit être réalisée conformément aux normes et DTU en vigueur.**

PU700 permet le collage rigide de parpaing, carreau de plâtre, bloc de béton cellulaire, briques silico-calcaire, brique alvéolaire, brique pleine, pierre d'aménagement extérieur ... PU700 peut être utilisée en collage de panneau bois, stratifié, MDF, ... sur béton, plâtre, pierre, bois, ... **Procéder à un essai préalable avant toute mise en œuvre.**

Avantages

- Peut remplacer l'utilisation de mortier

Mise en oeuvre

- Secouer l'aérosol vigoureusement 20 fois minimum.
- Utiliser soit la canule [AA210](#) pour application manuelle, soit visser l'aérosol sur un pistolet [AA230](#), [AA250](#) ou [AA270](#).
- La durée de durcissement dépend de la température, de l'humidité présente dans le support et de l'épaisseur de la couche de colle appliquée.
- **IMPORTANT : assembler rapidement les deux éléments à coller.**

Remplacement de l'aérosol, application au pistolet :

- Fermer la vis de réglage, dévisser l'aérosol vide
- Appliquer le nettoyant [AA290](#) au niveau du filetage et à l'extrémité du pistolet
- Après nettoyage avec les lingettes [AA292](#), pulvériser du spray [AA291](#) sur le filetage du pistolet
- Visser l'aérosol en serrant avec la bague verte
- Bien agiter, ouvrir la vis de réglage, l'application peut commencer

Entretien régulier du pistolet :

- Fermer la vis de réglage, dévisser l'aérosol
- Visser l'aérosol de nettoyant [AA290](#), ouvrir la vis, purger le conduit, renouveler l'opération
- Fermer la vis de réglage, pulvériser un peu de spray sur le filetage du pistolet
- Nettoyage avec les lingettes [AA292](#)
- Visser un nouvel aérosol

Précautions :

- Respecter les dates limites d'utilisation
- Protéger le pistolet et la canne avec le spray [AA291](#)
- Assurer un bon vissage de l'aérosol sur le pistolet avec la bague verte
- Bien agiter l'aérosol avant utilisation
- Ne jamais laisser le pistolet sans un aérosol dessus
- Toujours stocker l'aérosol verticalement, pistolet vers le haut
- Assurer une purge régulière de la canne du pistolet avec le nettoyant [AA290](#)

Nettoyage

PU700 fraîche peut s'enlever aussitôt à l'aide du nettoyant multi-usages [AA290](#) ou des lingettes nettoyantes [AA292](#). Le film durci ne peut s'enlever que de manière mécanique.

A noter

- Le collage de matériaux irréguliers tels que briques de parement et briques traditionnelles vieilles et irrégulières est déconseillé.
- PU700 est destinée uniquement au collage de **matériaux de surfaces planes**.

Précautions d'hygiène et de sécurité

- Ne pas chauffer les aérosols à l'aide d'une source de chaleur extérieure.
- Ne pas laisser un aérosol en exposition prolongée au soleil.
- Travailler uniquement dans des locaux bien aérés.
- Ne pas fumer. Porter des vêtements de protection.
- Protéger les yeux et porter des gants de protection.
- Protéger largement la zone de travail de papier ou d'une feuille plastique.
- Avant toute application, consulter la Fiche de Données de sécurité sur notre site www.illbruck.com

PU700

STONE & WOOD ADHESIVE
Colle PU Maçonnerie & Bois



Certificats



Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



Tremco CPG France SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@cpg-europe.com
www.illbruck.com